

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und halten Sie sich daran, um sicherzustellen, dass dieses Produkt sicher und zu Ihrer vollen Zufriedenheit verwendet wird. Dies hilft auch, eine unsachgemäße Verwendung oder Beschädigung zu vermeiden. Vermeiden Sie jeden unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät und beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung für Elektrogeräte. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Beschreibung

- Stromversorgung: 230V AC • -20°C bis +50°C • Schutzart: IP44 (Innen- und Außenbereich)
- 8 Lichtmodi (Blinken, Blenden, Dimmen, etc.) • Memory-Funktion - nach dem Einschalten ist der zuletzt verwendete Lichtmodus aktiviert • Timer 6h/18h - schaltet sich 6h nach dem Einschalten automatisch aus und nach 18h wieder ein • Innen- und Außenbereich

Warnung

1. Packen Sie die Leuchte erst aus der Verpackung aus und wickeln Sie sie vollständig ab, bevor Sie sie an eine Steckdose anschließen und einschalten. Dies verhindert eine übermäßige Überhitzung und einen möglichen Brand.
2. Diese Leuchten erwärmen sich bei der Benutzung. Stellen Sie sie daher nicht in der Nähe anderer Wärmequellen auf und decken Sie sie nicht ab.
3. Benutzen Sie die Leuchten nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt sind, z. B. wenn das Kabel beschädigt ist oder wenn es einen Kurzschluss oder einen Hochspannungsstoß gegeben hat.
4. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Schließen Sie die Leuchte oder Teile der Leuchte niemals an das Stromnetz oder an ein anderes Produkt an.
5. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP44 und ist für die Verwendung im Freien geeignet.
6. Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte ein feuchtes Tuch und trennen Sie sie immer zuerst vom Stromnetz. Lassen Sie die Leuchte vollständig trocknen, bevor Sie sie benutzen.
7. Nehmen Sie keine Eingriffe an der Verkabelung vor, da dies zu einem Kurzschluss, Feuer oder Verletzungen führen kann.
8. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt wird.
9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt, wenn es nicht mehr verwendet werden kann, an der dafür vorgesehenen Sammelstelle. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
11. Das Produkt sollte nur von Erwachsenen verwendet werden. Vermeiden Sie die Nähe zu oder den Kontakt mit Haushalts- und Computerelektronik.

Licht-/Blinkmodi: Kombinationen, Wellen, Sequenz, langsames Aufleuchten, schnelles Blinken, langsames Ausblenden, Blinken, Dauerlicht. Die Modi werden mit der Taste auf der Steuerung umgeschaltet. Ein integrierter Speicherchip sorgt dafür, dass nach dem Einschalten des Lichts der zuletzt verwendete Modus aktiviert wird. einschalten.

Der Timer schaltet die Lichter automatisch ein und aus. Das Einschalten erfolgt durch langes Drücken der Taste auf dem Netzteil. Die Aktivierung des Timers wird durch das Leuchten der Taste signalisiert. Die Zeitschaltuhr funktioniert wie folgt. Nach der Aktivierung wird das Licht für sechs Stunden eingeschaltet. Dann wird das Licht für achtzehn Stunden ausgeschaltet, und zwar so lange, bis Sie die Zeitschaltuhr ausschalten.