



EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART THERMOMETER

USER MANUAL

Introduction

- Your new Infrared thermometer uses advanced infrared (IR) technology to measure temperature instantly and accurately on the body or object.
- Easy to use and less measurement time

Tesla Smart Thermometer does not need to contact body or object to ensure the safety and hygiene. Its ergonomic design makes this thermometer be simple and very easy to check the temperature. It only takes 1 second to take measurement and reading.

- Body, ear and object temperature modes

Tesla Smart Thermometer supports to measure temperature of body surface, ear canal and object. Measuring range of object-temperature mode is 32.0°F-199.9°F (0.0°C -100.0°C). This means except body surface, ear canal temperature, it also

supports to take the surface temperature of object temperature as below,

- Surface temperature of milk in the bottle
- Surface temperature of baby bath
- Environment temperature
- Object mode is for reference only
 - Alarm sounds

When body temperature is over 99.5°F(37.5°C), an alarm sounds for 10 times

- Memory function

It stores up to 20 sets recent measurement data.

- Auto power off

Automatically power off if left idle for 60 ± 5 seconds.

- Measurement

Measurement time 1 second and the measurement distance is within 1 cm.

Please read the manual carefully before you use the unit and keep for future reference.

- Intended use

The Infrared Thermometer is continuous for the continuous measurement and monitoring of human body temperature from body surface, ear canal or ambient. The device is indicated for use by people of all ages at homecare and in hospital.

- Contraindication(s): None.
- The patient is an intended operator.

Safety information

To assure the correct use of the product, basic safety measures should always be followed including the warning and the caution listed in the instruction manual:



WARNING: This alert identifies hazards that may cause serious personal injury or death.



CAUTION: This alert identifies hazards that may cause minor personal injury, product damage, or property damage.

-  - Tesla Smart Thermometer is not intended to substitute for a consultation with your physician.
-  The forehead scan temperature serves as a reference only. It cannot be a judgment on fever.
-  - Basic safety precautions should always be observed, especially when the thermometer is used on or near children and disabled persons.
-  - Please place the device unreach-able by young.
-  - Avoid direct sunlight.
-  - Do not touch the lens.
-  - No modification of this device is allowed.
-  - The swallowing of small parts like packing bag, battery, battery cover and so on may cause the suffocation.
-  - Please do not use a dilution agent, alcohol, or petrol to clean the unit.
-  - Please treat is gently and prevent the falling from a high place.
-  - Please do not immersed it in liquid.

-  - Never leave battery in the battery compartment for a long time without use, as they may leak and cause damage to the unit.
-  - Please take off the battery if you do not intend to use within 3 months. Replace with new batteries if the unit display a low battery symbol.
-  - Do not mix the old and new batteries together.
-  - Do not use during the transportation.

WARNING:

- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Classification

1. Internally powered equipment;
2. Type BF applied part;
3. Protection against ingress of water or Particulate matter IP21;
4. Not category AP/APG equipment;
5. Mode of operation Continuous operation.




- The user must check that the equipment functions safely and see that it is in proper working condition before being used.

Product Structure


Display

1. Object temperature mode
2. Forehead temperature mode
3. Ear temperature mode
4. Temperature reading
5. Memory Symbol
6. Battery Symbol
7. Temperature unit($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)



Body

1. Display Screen
2. ON/OFF and measurement button
3. Sensor head
4. Protective cover
5. Mode button
6. °C/°F button
7. Battery cover




Pull off the head cover

If you want to use the ear temperature mode for measurement, please press both sides of the head cover and pull the opening cap up.

Battery Installation

Remove the battery cover from the battery compartment insert the battery.

1. Remove the battery cover from the battery compartment as the arrow direction accordingly.
2. Insert 2 AAA powerful batteries into the compartment and ensure each battery is in the proper direction, Positive (+) and Negative (-) are displayed on the back of battery cover.
3. Close the battery cover.



Low battery and replacement

When power on, the low battery symbol  will display once the unit start to work, and you must replace with new batteries, otherwise the unit can't work.

Battery type and replacement

Please use 2pcs AAA identical 1.5V alkaline batteries.

Do not use the batteries beyond their expiry date.

Please remove the batteries if

you do not need to use for long time.

WARNING

Dispose of the battery in accordance with all federal, state and local laws. To avoid fire and explosion hazard, do not burn or incinerate the battery.

SETTING MODE

1. Mode setting


1) Forehead temperature mode
After the power is turned off, the default mode is „forehead temperature mode” or „ear temperature mode”. The switching mode is whether the head cover is on or not.

2) Ear temperature mode
Take off the head cover and


automatically switch to ear temperature mode.

3) Object mode


Under the power on state, press the Mode button briefly to switch to the object mode, and the screen object temperature icon lights up.



Forehead temperature mode



Ear temperature mode




Object mode


Note: The Body Mode is mainly used to measure the forehead temperature, and the Ear Mode is used to measure the ear temperature, then the Object Mode is used to measure the object temperature.

2. Temperature unit setting

Press °C/°F button when power on after you hear 1 beep, the screen will display °C or °F, Mode will change between °C and °F. When the °C/°F button is pressed. It will confirm the Celsius Unit automatically when you switch to °C, and confirm the Fahrenheit Unit automatically when you switch to °F. Then press „ON/OFF“ button make the confirmation selection.



Fahrenheit /°F



Celsius /°C

3. Sound switch setting

Press and hold the Mode button for 3 seconds to enter the sound switch setting. Press the „ON/OFF“ button to confirm the selection, and after the setting, it will automatically return to the mode to be tested and wait for the measurement.

PROPER USE OF THE UNIT

Pre-measurement

About Normal Body Temperature&Fever

The temperature in the forehead and temple area differs from the internal temperature, which is taken orally or rectally.

Vasoconstriction, an effect which constricts the blood vessels and cools the skin, can occur during the early stages of a fever. In this case, the temperature measured by the Infrared thermometer may

be unusually low. If the measurement therefore does not match the patient's own perception or is unusually low, repeat the measurement every 15 minutes. As a reference, you can also measure the internal body temperature using a conventional oral or rectal thermometer.

Body temperature can vary from one individual person to next. It also varies by location on the body and time of day. Below shows the statistical normal ranges from different sites.

Please keep in mind that temperatures measured from different sites, even at the same time, should not be directly compared. Fever indicates that the body temperature is higher than normal. This symptom may be caused by infection, overdressing or immunization. Some people may not experience fever even when they are ill.

These include, but are not limited

to, infants younger than 3 months old, persons with compromised immune systems, persons taking antibiotics, steroids, or antipyretics (aspirin, ibuprofen, acetaminophen), or persons with certain chronic illnesses. Please consult your physician when you feel ill even if you do not have fever.

As a Body Thermometer

Press the ON/OFF to start the machine. The measurement preparation screen will be displayed after one second. The °F icon will be on. Align the machine with the forehead center and let the distance between the infrared thermometer protective cover and the forehead be 1cm. Press the ON/OFF key to measure, and the measurement result will be prompted.

Note:

- if the reading is < 99.5°F(37.5°C), the display will show the measurement together with 1 short beep.
- If the reading is 99.5°F(37.5°C) and <109.4°F(43°C), the buzzer 10 short beeps.
- As the forehead measurement temperature is likely to be affected by sweat, oil and the surroundings, the reading shall be taken as a reference only.
- If the probe is placed at an angle close to the forehead measurement, the reading will be affected by surrounding temperature.
- Babies' skin reacts very quickly in the ambient temperature. Therefore, do not take their temperature with the non-contact thermometer during/after breastfeeding, because the skin temperature maybe lower than the internal body temperature.
- The user and the infrared ther-

mometer should be quiescence for at least 30 minutes under similar indoor conditions.

As an Ear Thermometer

Press the ON/OFF to start the machine, and the display screen will display the measurement preparation screen one second later. The °F icon will light up, pull out the protective cover of the infrared thermometer, pull the ear back and put the detection head of the infrared thermometer into the ear canal, press the „ON/OFF“ to measure, and the measurement result will be prompted when the measurement is completed.

Note:

- If there are 10 short beeps in a row, the patient's temperature may be equal to or higher than 37.5°C, and he/she may have a fever.

- The ear measurement mode is contact measurement. The interval between each measurement is 3-5 seconds. The buzzer emits a short beep before measuring again.

As an Object Thermometer

Press the ON/OFF to start the machine, and the display screen will display the measurement preparation screen one second later. The °F icon will light up, press the setting key to switch to the object mode, let the distance between the infrared thermometer and the object be 1cm, press the ON/OFF to measure, and the measurement result will be prompted when the measurement is completed.

Memory-recall of measurements

This Non-contact Infrared Thermometer automatically stores 20 sets measurements value, the oldest record will be replaced by the latest measurement value when more than 20 sets.

Read memory record:
Press the „C/°F button during shutdown to enter the memory mode. Each time you press the °C/°F button, a number (from 1 to 20) will be displayed along with the symbol, 1 second later, the measurement will be shown, as well as subsequent measurements can be display one after the other by pressing the °C/°F button each time.

Memory-clear Of Measurements

In the off state, long press the °C/°F button for about 3

seconds, the LED screen displays CLR, automatically clear all memories, and the buzzer continuously beeps for 3 times.

APP Operation

1 Preparation for use

- Tesla Smart is available for both iOS and Android OS. Search the name 'Tesla Smart' in App Store or Android Market or scan the QR-Code to download the App and register or login your account.

- Make sure that the smartphone is connected to the 2.4Ghz network and have Bluetooth & GPS location turned on.





2 Connect the device

- Open Tesla Smart app and click "+" sign to Add new device
- Select Health care - Tesla Smart Thermometer
- Please follow the instructions to add the Tesla Smart Thermometer step by step on your phone

3 Control the device

- Control thermometer with APP

EXCEPTIONAL SITUATION

SYMBOL	CORRECTION
	In Body Mode, measured temperature is above Measuring range of 109.4°F/43.0°C, it is shown on the LED.
	In Body Mode, measured temperature is below the Measuring range of 89.6°F/32.0°C, it is shown on the LED.
	Ear temperature mode measured temperature is above Measuring range of 109.4°F/43.0°C, it is shown on the LED.
	Ear temperature mode, measured temperature is below the Measuring range of 89.6°F/32.0°C it is shown on the LED.

 H $^{\circ}\text{F}$	<p>In Object Mode, measured temperature is above Measuring range $199.9^{\circ}\text{F}/100.0^{\circ}\text{C}$ or environmental temperature is above system Operating range $104.0^{\circ}\text{F}/40.0^{\circ}\text{C}$, it is shown on the LED.</p>
 L $^{\circ}\text{F}$	<p>In Object Mode, measured temperature is below Measuring range $32.0^{\circ}\text{F}/0.0^{\circ}\text{C}$, or environmental temperature is below system operating range $41.0^{\circ}\text{F}/5.0^{\circ}\text{C}$, it is shown on the LED.</p>
	<p>Low battery, replace all the worn batteries with new ones.</p>
Err	<p>Thermometer system fails or affected by electric magnetic field</p>

Note: We will not be responsible for any quality problem if you do not care and maintain the product as instructed.

CARE AND MAINTENANCE

Care for the main unit

- Keep the unit in the storage case when not in use.
- Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use any abrasive or volatile cleaners.
- Never immerse the unit or any of its' component in water.

Maintenance

- Do not clean the unit with naphta, thinner or gasoline etc.
- Store the unit in a clean and dry location. not subject the unit to extreme hot or cold temperature, humidity, and direct sunlight.
- Remove the batteries if the unit will not be used in 3 months or longer.

- Do not use the unit under the influence of electromagnetic interference (nearby cellphones, microwave etc.)

Note: We will not be responsible for any quality problem if you do not care and maintain the product as instructed.

SPECIFICATION

Description: The Infrared Thermometer

Display: LED digital display

Measuring localization: Forehead, ear canal and object surface

Measurement range:

Body and ear mode:

89.6°F-109.4°F[32.0°C-43.0°C];

Object mode: 32.0°F-199.9°F[0.0°C-
-100.0°C];

Temperature unit: °F/°C

Display resolution: 0.1°F/0.1°C

Accuracy: ±0.4°F/±0.2°C

Memory function: 20 sets memory of measurement values

Buzzer function (or voice reading):

- (1) Turn on the device: 1 Short beep
- (2) Measurement completed: 1 long beep
- (3) Fever ≥ 99.5°F or 37.5°C: 10 short beeps
- (4) 3 short beeps when system fails

Power source: 3V DC, 2x1.5V AAA alkaline battery (battery is not included)

Automatic power-off: In 60±5s

Main unit weight: Approx. 58g (battery is not included)

Main unit size: L146mm x W37mm x H39mm

Battery life: Could be used for 300 times for normal condition

Accessory: Instruction manual

Operating environment: Body mode&ear mode: 50.0°F-104.0°F/10.0°C-
-40.0°C;

Object mode: 41.0°F-104.0°F/5°C
-40.0°C;

Relative humidity range ≤85%RH

Atmospheric pressure range: 70kPa
-106kPa.

Storage and shipping environment:

Temperature: -4.0°F~+122.0°F/-
-20°C~+50°C

Humidity: 15%~95%RH;

Atmospheric pressure range 70kPa-106kPa avoid crash, sun bum or rain during transportation.

Clinical Measurement Accuracy and Safety Verification:

The product has passed clinical trials. The measured results of the infrared forehead thermometer were compared with the measured results of mercury thermometers, the deviation average

$\Delta t_b = 32.02^{\circ}\text{F}$ not exceeding 32.54°F ; the clinical repeatability of the infrared forehead thermometer SR = 32.18°F , not exceeding 32.54°F . The measured results up to the laboratory standard and the clinical standard. Therefore, the deviation average and the clinical repeatability of the infrared forehead thermometer are complied with the regulatory requirement ISO 80601-2-56. The conclusions are drawn from the clinical trials, the accuracy and safety are complied with the regulatory requirement.

EMC

IEC 60601-1-2: 2014 Tesla Smart identification, marking and documents for Class B product

Instructions for use

The Tesla Smart is suitable for home healthcare environments and so on. Warning: Don't near active HF surgical equipment and the RF shielded room for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high. Warning: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Warning: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment

could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.”

Warning: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Tesla Smart Thermometer, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

If any: A list of all cables and maximum lengths of cables (if applicable), transducers and other ACCESSORIES that are replaceable by the RESPONSIBLE ORGANIZATION and that are likely to affect compliance of the Tesla Smart with the requirements of Clause 7 (EMISSIONS) and Clause 8 (IMMUNITY). ACCESSORIES may be specified

either generically (e.g. shielded cable, load impedance) or specifically (e.g. by MANUFACTURER and EQUIPMENT OR TYPE REFERENCE).

If any: The performance of the Tesla Smart Thermometer that was determined to be ESSENTIAL PERFORMANCE and a description of what the OPERATOR can expect if the ESSENTIAL PERFORMANCE is lost or degraded due to EM DISTURBANCES (the defined term „ESSENTIAL PERFORMANCE“ need not be used).

Technical description

1. All necessary instructions for maintaining BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE with regard to electromagnetic disturbances for the excepted service life.
2. Guidance and manufacturer's declaration -electromagnetic emissions and Immunity

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	N/A
Voltage fluctua- tions/ flicker emissions IEC 61000-3-3	N/A

Electromagnetic Immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 -Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	Power supply lines ±2 kV input/output lines ±1 kV	Not applicable
Surge IEC 61000-4-5	line[s] to line[s]±1 kV.; line[s] to earth±2 kV. 100 kHz repetition frequency	Not applicable
Voltage dips, short interruptions, and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% 0.5 cycle; At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% 1 cycle; And 70% 25/30 cycles Single phase: at 0; 0% 300 cycles	Not applicable
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Conduced RF IEC61000-4-6	150KHz to 80MHz: 3Vrms, 6Vrms [in ISM and amateur radio bands]; 80% Am at 1kHz	Not applicable
Radiated RF -IEC61000-4-3	10 V/m; 80 MHz 2,7 GHz; 80 % AM at 1 kHz	10 V/m; 80 MHz 2,7 GHz; 80 % AM at 1 kHz

Guidance and manufacturer's declaration Electromagnetic Immunity

	Test Frequency [MHz]	Band [MHz]	Service	Modulation	Modulation (W)	Distance (m)	Immunity test Level [V/m]
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	385	380-390	TETRA 400	Pulse Modulation 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5kHz deviation 1 kHz sine	2	0,3	28
	710 745 780	704-787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217 Hz	0,2	0,3	9
	810 870 930	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	2	0,3	28
	1720 1845 1970	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3,4, 25; UMTS	Pulse modulation 217 Hz	2	0,3	28
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	2	0,3	28
	5240 5240 5785	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation 217 Hz	0,2	0,3	9

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment [Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment]. Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Urion Technology Limited declares that the radio equipment type UFR102 is in compliance with 2014/53/UE directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc

Connectivity: Bluetooth

Frequency band: 2.412 - 2.472 MHz

Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.
Floor 4-6th of Building D ,Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshikou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +(86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany
Tel: +49-40-2513175

Manufactured for: Tesla Global Limited
www.teslasmart.com



TESLA SMART THERMOMETER

BEDIENUNGSANLEITUNG

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Vorwort

- Ihr neues Infrarot-Thermometer nutzt fortschrittliche Infrarot-(IR)-Technologie, um die Temperatur Ihres Körpers oder Objekts sofort und genau zu messen.
- Einfache Bedienung und kürzere Messzeit

Das Tesla Smart Thermometer muss den Körper oder das Objekt nicht berühren und bietet eine sichere und hygienische Anwendung. Das ergonomische Design des Geräts sorgt für eine einfache Bedienung und anschließende Temperaturkontrolle. Die Messung und Anzeige des Messwerts dauert nur eine Sekunde.

- Modi zur Messung von Ohr-, Körper- und Objekttemperatur
- Das Tesla Smart Thermometer unterstützt Messungen der Körper-, Gehörgangs- und Objekttemperatur. Der Messbereich im Modus Objekttemperaturmessung beträgt 32,0-199,9 °F

(0,0-100,0 °C). Das bedeutet, dass das Thermometer neben der Messung am Körper und im Gehörgang auch die Messung der Oberflächentemperatur eines Objekts unterstützt, beispielsweise:

- Oberflächentemperatur der Milch in der Flasche
- Oberflächentemperatur der Babywanne
- Temperatur in der Umgebung
- Der Modus zur Messung der Objekttemperatur dient nur zu Referenzzwecken.
- Akustischer Alarm

Wenn die Körpertemperatur über 37,5 °C (99,5 °F) liegt, ertönt der Alarm zehnmal.

- Speicherfunktionen

Das Thermometer speichert bis zu 20 Sätze der letzten Messwerte.

- Automatische Abschaltung Nach 60 Sekunden (± 5 Sekunden) Inaktivität schaltet sich das Thermometer automatisch ab.

- Messung

Die Messung dauert eine Sekunde und der Messabstand beträgt bis zu 1 cm.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwendungszweck

Das Infrarot-Thermometer wird zur kontinuierlichen Messung und Überwachung der Temperatur des menschlichen Körpers an der Körperoberfläche, im Gehörgang oder in der Umgebung eingesetzt. Das Gerät ist für die Verwendung durch Menschen aller Altersgruppen in der häuslichen Pflege und im Krankenhaus konzipiert.

- Kontraindikationen: Keine.

- Der vorgesehene Benutzer des Geräts ist der Patient.

Sicherheitsinformationen

Zur Gewährleistung der richtigen Verwendung des Produktes sind stets die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, wobei den in der Gebrauchsanleitung angeführten Hinweisen und Warnungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.



! WARNUNG: Dieser Hinweis identifiziert Gefahren, welche eine ernsthafte oder tödliche Verletzung zur Folge haben können.



! VORSICHT: Dieser Hinweis weist auf Gefahren hin, welche leichte Verletzung von Personen, die Beschädigung des Produktes oder von Sachgegenständen zur Folge haben können.



- Das Tesla Smart-Thermometer ist kein Ersatz für die Konsultation Ihres Arztes zu Fragen Ihrer

-  **Gesundheit.** Die an der Stirn gemessene Temperatur dient nur zu Referenzzwecken. Anhand dieses Wertes kann kein Fieber diagnostiziert werden.
-  - Beachten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere wenn Sie das Thermometer zum Messen der Temperatur von Kindern und behinderten Menschen oder in deren Nähe verwenden.
-  - Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-  - Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
-  - Berühren Sie das Objektiv nicht.
-  - Es dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
-  - Das Verschlucken von Kleinteilen wie Verpackungsbeuteln, Batterien, Batterieabdeckungen und so weiter kann zum Ersticken führen.
-  - Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Verdünner,

Alkohol oder Benzin.

-  - Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und verhindern Sie, dass es aus einer erhöhten Position zu Boden fällt.
-  - Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.
-  - Lassen Sie die Batterien niemals im Batteriefach, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, da sie sonst auslaufen und das Gerät beschädigen können.
-  - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät 3 Monate lang nicht benutzen. Sobald das Gerät das Symbol einer schwachen Batterie anzeigt, wechseln Sie die Batterien aus.
-  - Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
-  - Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt in einem Fahrzeug.

WARNING:

- Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im unsortierten kommunal-

len Abfall, sondern geben Sie sie bei der entsprechenden Sammelstelle ab. Informationen über verfügbare Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden kann.


Klassifikation

1. Gerät mit innerer Versorgungsspannungsquelle;
 2. Angewendetes Teil des Typs BF;
 3. Schutz gegen das Eindringen von Wasser oder festen Partikeln IP21;
 4. Es handelt sich nicht um ein Gerät der Kategorie AP/APG;
 5. Betriebsart: Dauerbetrieb
-  - Vor der Benutzung muss der Benutzer die sichere Funktion und den ordnungsgemäßen Zustand des Geräts überprüfen.

Produktbeschreibung


Display:

1. Modus zur Messung der Objekttemperatur
2. Modus zur Messung der Stirntemperatur
3. Modus zur Messung der Ohrtemperatur
4. Gemessener Wert
5. Speicher-Symbol
6. Batterie-Symbol
7. Temperatureinheit ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)



Gehäuse

1. Display
2. Ein-/Aus-Taste und Messung
3. Sensorkopf
4. Schutzabdeckung
5. Modus-Taste
6. Taste °C/°F
7. Batterieabdeckung




Entfernen Sie die Abdeckung des Sensorkopfes.

Wenn Sie den In-Ear-Temperaturmessmodus verwenden möchten, drücken Sie auf beide Seiten der Sensorkopfabdeckung und ziehen Sie die Öffnungskappe heraus..

Einlegen der Batterie

Entfernen Sie die Kappe des Batteriefachs und legen Sie die Batterien ein.

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs in Pfeilrichtung.
2. Legen Sie 2 AAA-Stromversorgungsbatterien in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass jede Batterie in der richtigen Richtung eingelegt ist; die Position der Plus- (+) und Minuspole (-) ist auf der Rückseite der Batteriefachabdeckung markiert.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.



Schwache Batterie und Austausch:

Wenn beim Einschalten des Thermometers das Symbol  für schwache Batterien auf dem Display erscheint, müssen die Batterien sofort ausgewechselt werden, da das Thermometer sonst nicht funktioniert.

Batterietyp und Austausch:

Verwenden Sie 2 identische AAA, 1,5 V Alkalibatterien.

Verwenden Sie Batterien nicht nach Ablauf ihres Verfallsdatums. Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.

WARNUNG

Entsorgen Sie die Batterien im Einklang mit allen bundesweiten, staatlichen und lokalen Gesetzen. Batterien dürfen weder erhitzt noch verbrannt werden, im gegenteiligen Falle droht das Risiko eines Brandes oder einer Explosion.

EINSTELLUNGSMODUS

1. Einstellung des Modus

1) Modus zur Messung der Stirn-temperatur

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist der Standardmodus „Stirntemperatur-Messmodus“ oder „Ohrtemperatur-Messmodus“. Das Umschalten des Modus hängt davon ab, ob die Kopfabdeckung eingeschaltet ist oder nicht.


2) Modus zur Messung der Ohrtemperatur

Nehmen Sie die Sensorkopfab-

deckung ab. Das Thermometer schaltet automatisch in den Modus zur Messung der Ohrtemperatur.

3) Modus zur Messung der Objekttemperatur

Um in den Modus zur Messung der Objekttemperatur zu wechseln, schalten Sie das Thermometer ein und drücken Sie kurz die Modus-Taste; das Symbol zur Messung der Objekttemperatur leuchtet auf dem Bildschirm auf.



Modus zur
Messung der
Stirntemperatur



Modus zur
Messung der
Ohrtemperatur




Modus zur
Messung der
Objekttemperatur

Anmerkung: Der Modus zur Messung der Körpertemperatur wird hauptsächlich zur Messung der Temperatur auf der Stirn verwendet. Der Modus zur Messung der Ohrtemperatur wird zur Messung der Temperatur im Ohr verwendet und der Modus zur Messung der Objekttemperatur wird zur Messung der Oberflächentemperatur des Objekts verwendet.


2. Temperatureinstellung

Schalten Sie das Thermometer ein und halten Sie die Taste °C/°F gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Auf dem Display wird „°C“ oder „°F“ angezeigt, zwischen denen Sie mit der Taste °C/°F umschalten können. Das Thermometer bestätigt automatisch die Gradzahl Celsius, wenn es auf „°C“ gestellt wird, und automatisch die Gradzahl Fahrenheit, wenn es auf „°F“

gestellt wird. Bestätigen Sie dann Ihre Wahl durch Drücken der Ein-/Aus-Taste.



Grad Fahrenheit / °F



Grad Celsius / °C

3. Einstellung des Audioschalters

Halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen des Audioumschalters aufzurufen. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die Auswahl zu bestätigen. Das Thermometer kehrt nach der Einstellung automatisch in den Messmodus zurück und wartet auf die Messung.

RICHTIGE VERWENDUNG DES GERÄTS

Vor dem Messen

Informationen über normale Körpertemperatur und Fieber Die an Stirn und Schläfen gemessene Temperatur unterscheidet sich von der Innentemperatur, die oral oder rektal gemessen wird. In den frühen Stadien des Fiebers kann es zu einer Vasokonstriktion kommen, einem Phänomen, das die Blutgefäße verengt und die Haut abkühlt. In diesem Fall kann die vom Infrarot-Thermometer gemessene Temperatur ungewöhnlich niedrig sein. Wenn also der gemessene Wert nicht mit dem Gefühl des Patienten übereinstimmt oder ungewöhnlich niedrig ist, wiederholen Sie die Messung alle 15 Minuten. Zum Vergleich: Sie können die Körperinnentemperatur auch mit einem herkömmlichen oralen

oder rektalen Thermometer messen.

Die Körpertemperatur kann von Mensch zu Mensch variieren. Sie hängt auch von der Körperstelle, an der er gemessen wird, und von der Tageszeit ab. Nächstehend finden Sie Statistiken über die normalen Temperaturbereiche, die an verschiedenen Körperteilen gemessen werden. Bitte beachten Sie, dass Temperaturen, die an verschiedenen Körperteilen gemessen werden, auch zur gleichen Tageszeit, nicht direkt miteinander verglichen werden sollten. Bei Fieber ist die Körpertemperatur höher als normal. Dieses Symptom kann durch eine Infektion, zu warme Kleidung/zu dicke Kleidungsschichten oder eine Impfung verursacht werden. Manche Menschen lassen keine hohe Temperatur messen, auch wenn sie krank sind. Dazu gehören unter anderem

Säuglinge unter 3 Monaten, Personen mit geschwächtem Immunsystem, Personen, die Antibiotika, Steroide oder fiebersenkende Mittel (Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol) einnehmen oder Personen, die an bestimmten chronischen Krankheiten leiden. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, auch wenn Sie kein Fieber haben.

Verwendung eines Thermometers zur Messung der Körpertemperatur

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Thermometer einzuschalten. Nach einer Sekunde wird der Startbildschirm angezeigt. Das Symbol °F leuchtet auf dem Display auf. Legen Sie das Thermometer auf die Mitte der Stirn, so dass der Abstand zwischen dem Schutz des Infrarotthermometers und der Stirn 1 cm beträgt. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um

die Messung zu starten. Wenn die Messung abgeschlossen ist, fordert das Thermometer Sie auf, das Ergebnis abzulesen.

Anmerkung:

- Liegt der Wert unter 37,5 °C (99,5 °F), erscheint die gemessene Temperatur auf dem Display und das Thermometer piept einmal kurz.
- Wenn der Wert gleich 99,5 °F (37,5 °C) und unter 109,4 °F (43 °C) ist, ertönt der Summer zehnmal kurz.
- Da die an der Stirn gemessene Temperatur durch Schweiß, Fett und Umgebungsbedingungen beeinflusst werden kann, dient dieser Wert nur als Anhaltspunkt.
Wenn das Thermometer an der Stirn geneigt ist, wird der Messwert durch die Umgebungstemperatur beeinflusst.
- Die Haut von Säuglingen reagiert sehr schnell auf die Umgebungstemperatur. Messen

Sie daher die Temperatur des Säuglings während oder nach dem Stillen nicht mit einem berührungslosen Thermometer, da die Hauttemperatur niedriger sein kann als die innere Körpertemperatur.

- Der Benutzer und das Infrarot-Thermometer sollten sich mindestens 30 Minuten lang in derselben Umgebung aufhalten.

Verwendung eines Thermometers zur Messung der Temperatur im Ohr

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Thermometer einzuschalten; nach einer Sekunde erscheint der Startbildschirm. Wenn das °F-Symbol aufleuchtet, entfernen Sie die Schutzhülle des Infrarot-Thermometers, richten Sie das Ohr aus und führen Sie den Messkopf des Infrarot-Thermometers in den Gehörgang ein. Beginnen Sie dann die Messung

durch Drücken der Ein-/Aus-Taste. Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden Sie vom Thermometer aufgefordert, das Ergebnis abzulesen.

Anmerkung:

- Wenn das Thermometer zehnmal kurz piept, bedeutet dies, dass die Temperatur des Patienten 37,5 °C oder mehr beträgt und der Patient möglicherweise Fieber hat.
- Der Modus zur Messung der Ohrtemperatur ist die Kontaktmessung. Der Abstand zwischen den Messungen beträgt 3-5 Sekunden. Vor der nächsten Messung ertönt ein kurzer Signalton.

Verwendung eines Thermometers zur Messung der Temperatur eines Objekts

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Thermometer einzus-

chalten; nach einer Sekunde erscheint der Startbildschirm. Wenn das °F-Symbol aufleuchtet, drücken Sie die Einstelltaste, um in den Objekttemperaturmessmodus zu wechseln, und halten Sie das Thermometer so an das Objekt, dass der Abstand zwischen dem Infrarotthermometer und dem Objekt 1 cm beträgt. Beginnen Sie dann die Messung durch Drücken der Ein-/Aus-Taste. Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden Sie vom Thermometer aufgefordert, das Ergebnis abzulesen.

Speichern der gemessenen Werte

Dieses berührungslose Infrarot-Thermometer speichert automatisch 20 Sätze von Messwerten. Sobald im Speicher des Gerätes 20 Werte gespeichert sind, wird der älteste, gespeicherte Wert durch den neuesten Messwert ersetzt.

Anzeige der gespeicherten Messwerte:

Schalten Sie das Thermometer aus, drücken Sie die °C/°F-Taste und rufen Sie den Speichermodus auf. Bei jedem Drücken der Taste °C/°F wird eine Zahl (von 1 bis 20) zusammen mit einem Symbol angezeigt, eine Sekunde später wird der Messwert angezeigt und bei jedem Drücken der Taste °C/°F wird der nächste Messwert angezeigt.


Löschen der gespeicherten Messwerte

Schalten Sie das Thermometer aus und halten Sie die Taste °C/°F ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Auf der Anzeige erscheint „CLr“, alle gespeicherten Werte werden automatisch aus dem Speicher gelöscht und der Summer ertönt dreimal.

Benutzung der App

1 Vorbereitung auf die Verwendung

- Die App Tesla Smart ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar. Suchen Sie im App Store oder Android Market die App „Tesla Smart“ oder scannen Sie den QR-Code ein. Laden Sie die App herunter und registrieren Sie sich oder melden Sie sich unter Ihrem Account an.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone an das 2,4GHz-Netz angeschlossen und mit Bluetooth sowie GPS verbunden ist.



2 Anschluss des Gerätes


- Öffnen Sie die App Tesla Smart und klicken Sie nach dem Hinzufügen des neuen Gerätes auf das Symbol „+“.
- Wählen Sie „Gesundheitsvorsorge - Tesla Smart Thermometer“.
- Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zum Hinzufügen des Tesla Smart Thermometers auf Ihr Smartphone.

3 Steuerung des Geräts

- Bedienen Sie das Thermometer mit der App

AUSNAHMESITUATIONEN

SYMBOL	LÖSUNG
 H °F	Wenn im Körpertemperaturmodus der gemessene Wert über dem Messbereich von 109,4 °F / 43,0 °C liegt, wird auf dem Display das Symbol „H“ angezeigt.
 L °F	Wenn der Messwert im Körpertemperaturmodus unter dem Messbereich von 89,6 °F / 32,0 °C liegt, wird auf dem Display das Symbol „L“ angezeigt.
 H °F	Liegt der gemessene Wert im Ohrtemperatur-Messmodus über dem Messbereich von 109,4 °F/43,0 °C, wird auf dem Display das Symbol „H“ angezeigt.
 L °F	Liegt der gemessene Wert im Ohrtemperatur-Messmodus unter dem Messbereich von 89,6 °F / 32,0 °C, wird auf dem Display das Symbol „L“ angezeigt.

	<p>Liegt der Messwert in der Betriebsart Objekttemperaturmessung über dem Messbereich von 199,9 °F / 100,0 °C oder ist die Umgebungstemperatur höher als der Systembetriebssbereich von 104,0 °F / 40,0 °C, erscheint das Symbol „H“ auf dem Display.</p>
	<p>Liegt der Messwert in der Betriebsart Objekttemperaturmessung unter dem Messbereich von 32,0 °F / 0,0 °C oder ist die Umgebungstemperatur niedriger als der Systembetriebssbereich von 41,0 °F / 5,0 °C, erscheint das Symbol „L“ auf dem Display.</p>
	<p>Tauschen Sie alle alten Batterien gegen neue aus.</p>
	<p>Das Thermometersystem ist ausgefallen oder wird durch ein elektrisches Magnetfeld beeinflusst.</p>

Anmerkung: Im Falle der Nichteinhaltung der Hinweise bezüglich der Pflege und der Wartung des Produktes tragen wir keinerlei Verantwortung für allfällige Probleme hinsichtlich der Qualität.

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege der Haupteinheit

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es in seinem Etui auf.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder flüchtigen Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät oder einen Teil davon niemals in Wasser.

Wartung

- Verwenden Sie keinen Diesel, Verdünner, Benzin und so weiter zur Reinigung des Geräts.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf. Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, keiner Feuchtigkeit und direkter Sonnenstrahlung aus.
- Sofern Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit elektromagnetischen Störungen (in der Nähe von Mobiltelefonen, Mikrowellenherden und so weiter).

Anmerkung: Im Falle der Nichteinhaltung der Hinweise bezüglich der Pflege und der Wartung des Produktes tragen wir keinerlei Verantwortung für allfällige Probleme hinsichtlich der Qualität.

SPEZIFIKATION

Beschreibung: Infrarot-Thermometer

Display: Digitaler LED-Display

Ort der Messung Die Stirn, der Gehörgang und die Oberfläche der Testperson

Messbereich Modus zur Messung der Ohrtemperatur: 89,6-109,4 °F (32,0-

43,0 °C); Objekttemperatur-Messmodus: 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C);

Temperatureinheit: °F/°C

Bildschirmauflösung: 0,1 °F / 0,1 °C

Genauigkeit: ±0,4 °F / ±0,2 °C

Speicherfunktionen: 20 gespeicherte Messwerte

Summer-Funktion (oder Sprachausgabe): (1) Einschalten des Geräts: 1 kurzer Signalton

(2) Messung abgeschlossen: 1 langer Signalton

(3) Fieber ≥99,5 °F oder 37,5 °C: 10 kurze Signaltöne

(4) 3 kurze Töne bei Systemausfall

Stromversorgungsquelle: 3V DC, 2x 1,5V AAA-Alkalibatterien (nicht enthalten)

Automatische Abschaltung: Nach 60 s (±5 s)

Gewicht der Haupteinheit: Zirka 58 g (ohne Batterien)

Größe der Haupteinheit: 146 mm (L) ×
š 37 mm (B) × 39 mm (H)

Lebensdauer der Batterie: 300 Mes-
sungen unter normalen Bedingungen

Zubehör: Gebrauchsanleitung

Betriebsbedingungen: Modus zur
Messung der Ohrtemperatur: 50,0-
104,0 °F / 10,0-40,0 °C;

Der Temperaturmessmodus des Ob-
jekts: 41,0-104,0 °F / 5-40,0 °C;

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
≤85% relative Luftfeuchtigkeit

Atmosphärischer Druckbereich:
70-106 kPa

Lager- und Transportbedingun-
gen: Temperatur: -4,0-+122,0 °F /
-20~+50 °C

Luftfeuchtigkeit: 15~95% relative
Luftfeuchtigkeit; Atmosphärischer
Druckbereich: 70-106 kPa

Schützen Sie das Gerät während des
Transports vor Stößen, Sonnen-
strahlung oder Regen.

Klinische Überprüfung der Messgenauigkeit und Sicherheitsüberprüfung:

Das Produkt wurde klinisch getestet. Die Ergebnisse der Stirn Infrarot-Thermometer Temperaturmessung wurden mit den Ergebnissen der Quecksilber-Thermometer Temperaturmessung, die durchschnittliche Abweichung $\Delta t_b = 32,02\text{ }^{\circ}\text{F}$, nicht mehr als $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$; die klinische Wiederholbarkeit der Stirn Infrarot-Thermometer Temperaturmessung $SR = 32,18\text{ }^{\circ}\text{F}$, nicht mehr als $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$ verglichen. Die Messergebnisse entsprechen den Laborstandards und den klinischen Standards.

Die mittlere Abweichung und die klinische Wiederholbarkeit von Temperaturmessungen mit einem Infrarot-Stirnthermometer erfüllen somit die Anforderungen der ISO 80601-2-56. Klinische Tests zeigen, dass die Genauigkeit und Sicherheit des Thermometers den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Shenzhen Union Technology, dass der Funkanlagentyp UFR102 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc

Konnektivität: Bluetooth

Frequenzband: 2.412 - 2.472 GHz

Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Shenzhen Union Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D , Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshikou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel:(86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany

Tel:+49-40-2513175

Gemacht für: Tesla Global Limited

www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART THERMOMETER

NÁVOD K OBSLUZE

Úvod

- Váš nový infračervený teploměr využívá pokročilou infračervenou (IR) technologii k okamžitému a přesnému měření teploty těla nebo předmětu.

- Snadné použití a kratší doba měření

Teploměr Tesla Smart Thermometer se nemusí dotýkat těla nebo předmětu a nabízí tak bezpečné a hygienické použití. Ergonomický design přístroje zajišťuje snadné používání i následnou kontrolu teploty. Měření a zobrazení naměřené hodnoty trvá pouze jednu sekundu.

- Režimy měření teploty v uchu, na těle, a měření teploty předmětu

Teploměr Tesla Smart Thermometer podporuje měření teploty na těle, ve zvukovodu, a měření teploty předmětu. Rozsah měření v režimu měření teploty předmětu je 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C).

To znamená, že teploměr kromě měření na těle a ve zvukovodu rovněž podporuje měření povrchové teploty předmětu, např:

- Povrchová teplota mléka v lahvičce
- Povrchová teplota dětské vaničky
- Teplota prostředí
- Režim měření teploty předmětu slouží pouze pro referenční účely.
- Zvukový alarm

Pokud je tělesná teplota vyšší než 99,5 °F (37,5 °C), zazní desetkrát alarm.

- Funkce paměti

Teploměr ukládá až 20 sad posledních naměřených hodnot.

- Automatické vypnutí

Po 60 sekundách (± 5 sekund) nečinnosti se teploměr automaticky vypne.

- Měření

Měření trvá jednu sekundu a vzdálenost měření je do 1 cm.

Před použitím si pečlivě přečtěte

tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro budoucí použití.

- Určené použití

Infračervený teploměr slouží k nepřetržitému měření a monitorování teploty lidského těla na povrchu těla, ve zvukovodu, nebo v okolí. Přístroj je určen pro použití osobami všech věkových kategorií v domácí péči i v nemocnici.

- Kontraindikace: Žádné.

- Určeným uživatelem přístroje je pacient.

Bezpečnostní informace

Pro zajištění správného používání výrobku je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření a věnovat pozornost upozorněním a varováním uvedených v uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ: Toto upozornění identifikuje nebezpečí, která mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

⚠ POZOR: Toto upozornění identifikuje nebezpečí, která mohou způsobit lehká zranění osob, poškození výrobku nebo majetku.

⚠ - Teploměr Tesla Smart Thermo-meter nenahrazuje konzultaci vašeho zdravotního stavu s lékařem. Teplota naměřená na čele slouží pouze k referenčním účelům. Na základě této hodnoty nelze diagnostikovat horečku.

⚠ - Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zejména pokud teploměr používáte k měření teploty dětí a zdravotně postižených osob nebo v jejich blízkosti.

⚠ - Přístroj uložte na místo, kam na něj nedosáhnou děti.

⚠ - Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

-  - Nedotýkejte se objektivu.
-  - Na přístroji není dovoleno provádět žádné úpravy.
-  - Spolknutí malé části, jako je obalový sáček, baterie, kryt baterie apod. může vést k udušení.
-  - K čištění přístroje nepoužívejte ředitlo, alkohol nebo benzín.
-  - Zacházejte s přístrojem opatrně a zabraňte, aby z vyvýšeného místa spadl na zem.
-  - Neponořujte přístroj do kapaliny.
-  - Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, nikdy nenechávejte baterie v prostoru pro baterie, v opačném případě mohou vytéct a přístroj poškodit.
-  - Pokud nebudete přístroj po dobu 3 měsíců používat, vyjměte baterie. Jakmile se na přístroji objeví symbol slabé baterie, vyměňte baterie.
-  - Nemíchejte staré a nové baterie.
-  - Nepoužívejte přístroj během jízdy v dopravním prostředku.

VAROVÁNÍ:

Nevyhazujte elektrospotřebiče do netříděného komunálního odpadu, ale zaneste je do příslušného sběrného zařízení. Informace o dostupných sběrných zařízeních získáte na místním úřadě. Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví a dobré životní podmínky.

Klasifikace


1. Zařízení s vnitřním zdrojem napájení;
2. Aplikovaná část typu BF;
3. Ochrana proti vniknutí vody nebo pevných částic IP21;
4. Nejedná se o zařízení kategorie AP/APG;
5. Provozní režim Nepřetržitý provoz

⚠ - Uživatel musí před použitím zkontrolovat, zda přístroj bezpečně funguje, a přesvědčit se, že je v řádném provozním stavu.

Popis produktu


Displej

1. Režim měření teploty předmětu
2. Režim měření teploty na čele
3. Režim měření teploty v uchu
4. Naměřená hodnota
5. Symbol paměti
6. Symbol baterie
7. Jednotka teploty ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)



Tělo

1. Displej
2. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí a měření
3. Hlava senzoru
4. Ochranný kryt
5. Tlačítko režimu
6. Tlačítko °C/°F
7. Kryt baterie



Sejměte kryt hlavy.

Pokud si přejete použít režim měření teploty v uchu, stlačte obě strany krytu hlavy a vytáhněte otevírací uzávěr.

Vložení baterie

Sejměte kryt z prostoru pro baterie a vložte baterie.

1. Sejměte kryt z prostoru pro baterie ve směru šipek.
2. Do prostoru pro baterie vložte 2 výkonné baterie AAA a ujistěte se, že každá baterie je ve správném směru, poloha kladného (+) a záporného (-) pólu je vyznačena na zadní straně krytu prostoru pro baterie.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.



Slabá baterie a výměna

Pokud se po zapnutí teploměru na displeji zobrazí symbol  slabé baterie, neprodleně je vyměňte, v opačném případě nebude teploměr fungovat.

Typ baterie a výměna

Použijte 2 stejné alkalické baterie typu AAA, 1,5 V.

Nepoužívejte baterie po uplynutí jejich použitelnosti.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

VAROVÁNÍ

Baterie zlikvidujte v souladu se všemi federálními, státními i místními zákony. Baterie nepalte ani nespalujte, v opačném případě hrozí riziko požáru a výbuchu.

Režim nastavení


1. Nastavení režimu

1) Režim měření teploty na čele
Po vypnutí přístroje je výchozím režimem „režim měření teploty na čele“ nebo „režim měření teploty v uchu“. Přepínání režimu závisí na tom, zda je kryt hlavy nasazen, nebo ne.


2) Režim měření teploty v uchu
Sejměte kryt hlavy a teploměr automaticky přepne do režimu měření teploty v uchu.

3) Režim měření teploty předmětu


Chcete-li přepnout na režim měření teploty předmětu, zapněte teploměr a krátce stiskněte tlačítko režimu, na obrazovce se rozsvítí ikonka měření teploty předmětu.



Režim měření teploty na čele



Režim měření teploty v uchu




Režim měření teploty předmětu


Poznámka: Režim měření teploty na těle se používá zejména k měření teploty na čele, režim měření teploty v uchu se používá k měření teploty v uchu a režim měření teploty předmětu se používá k měření povrchové teploty předmětu.

2. Nastavení jednotky teploty

Zapněte teploměr, stiskněte a podržte tlačítko $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, dokud neuslyšíte pípnutí. Na displeji se zobrazí „ $^{\circ}\text{C}$ “ nebo „ $^{\circ}\text{F}$ “, mezi kterými můžete přepínat pomocí tlačítka $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$. Teploměr při přepnutí na „ $^{\circ}\text{C}$ “ automaticky potvrdí stupeň Celsia a při přepnutí na „ $^{\circ}\text{F}$ “ automaticky potvrdí stupeň Fahrenheita. Následně vaši volbu potvrďte stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.



Stupeň Fahrenheita / $^{\circ}\text{F}$



Stupeň Celsia / $^{\circ}\text{C}$

3. Nastavení přepínače zvuku

Stiskem a podržením tlačítka režimu po dobu 3 sekund přejdete do nastavení přepínače zvuku. Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí potvrďte výběr. Teploměr se po nastavení automaticky vrátí do režimu měření a počká na měření.

Správné použití přístroje

Před měřením

Informace o normální tělesné teplotě a horečce

Teplota naměřená na čele a spáncích se liší od vnitřní teploty, která se měří orálně nebo rektaLNě. V časných fázích horečky může docházet k vazokonstrikci, což je jev, který zužuje cévy a ochlazuje kůži. V takovém případě může být teplota naměřená infračerveným teploměrem neobvykle nízká. Pokud tedy naměřená hodnota neodpovídá pocitům pacienta nebo je

neobvykle nízká, opakujte měření každých 15 minut. Pro srovnání můžete vnitřní tělesnou teplotu rovněž změřit běžným orálním nebo rektálním teploměrem.

Tělesná teplota se může u jednotlivých osob lišit.

Závisí rovněž na části těla, kde je měřena, a denní době. Níže jsou uvedeny statistické údaje normálních rozsahů teplot naměřených na různých částech těla.

Mějte prosím na paměti, že teploty naměřené na různých částech těla, a to i ve stejnou denní dobu, by neměly být přímo srovnávány. Při horečce je tělesná teplota vyšší než normální. Tento příznak může být způsoben infekcí, příliš teplým oblečením/příliš silnou vrstvou oblečení nebo imunizací. Některým lidem nemusí být naměřena vysoká teplota, i když jsou nemocní.

Mezi tyto osoby patří mimo jiné kojenci mladší 3 měsíců, osoby s

oslabeným imunitním systémem, osoby užívající antibiotika, steroidy nebo antipyretika (aspirin, ibuprofen, paracetamol) nebo osoby trpícími některými chronickými onemocněními. Pokud se necítíte dobře, obraťte se na svého lékaře, a to i v případě, že nemáte horečku.

Použití teploměru pro měření teploty na těle

Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí zapněte teploměr. Za jednu sekundu se zobrazí spouštěcí obrazovka. Na displeji bude svítit ikonka °F. Přiložte teploměr ke středu čela tak, aby vzdálenost mezi ochranným krytem infračerveného teploměru a čelem byla 1 cm. Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí spusťte měření a po dokončení měření vás teploměr vyzve k přečtení výsledku.

Poznámka:

- Pokud je hodnota nižší než 99,5 °F (37,5 °C), zobrazí se naměřená teplota na displeji a teploměr jednou krátce zapípá.

- Pokud je hodnota rovna 99,5 °F (37,5 °C) a nižší než 109,4 °F (43 °C), bzučák desetkrát krátce zapípá.

- Protože je pravděpodobné, že teplota měřená na čele je ovlivněna potem, mastnotou a okolními podmínkami, slouží tento údaj pouze k referenčním účelům.

Pokud je teploměr u čela nakloněný, bude naměřená hodnota ovlivněna okolní teplotou.

- Pokožka kojenců reaguje na okolní teplotu velmi rychle. Proto teplotu kojence neměřte bezkontaktním teploměrem během kojení nebo po kojení, protože teplota pokožky může být nižší než vnitřní tělesná teplota.

- Uživatel a infračervený teploměr by měli být v klidu alespoň 30 minut ve stejném prostředí.

Použití teploměru pro měření teploty v uchu

Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí zapněte teploměr, za jednu sekundu se zobrazí spouštěcí obrazovka. Jakmile se rozsvítí ikonka °F, sejměte ochranný kryt infračerveného teploměru, nastavte ucho a vložte detekční hlavici infračerveného teploměru do zvukovodu. Následně spusťte měření stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí, po dokončení měření vás teploměr vyzve k přečtení výsledku.

Poznámka:

- Pokud teploměr desetkrát krátce zapípá, znamená to, že teplota pacienta je rovna nebo vyšší než 37,5 °C, a pacient může mít horečku.
- Režim měření teploty v uchu je kontaktní měření. Interval mezi jednotlivými měřeními je 3-5 sekund. Před dalším měřením bzučák krátce zapípá.

Použití teploměru pro měření teploty předmětu

Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí zapněte teploměr, za jednu sekundu se zobrazí spouštěcí obrazovka. Jakmile se rozsvítí ikonka °F, stisknutím tlačítka nastavení přepněte do režimu měření teploty objektu a přiložte teploměr k předmětu tak, aby vzdálenost mezi infračerveným teploměrem a objektem byla 1 cm. Následně spusťte měření stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí, po dokončení měření vás teploměr vyzve k přečtení výsledku.

Ukládání naměřených hodnot do paměti

Tento bezkontaktní infračervený teploměr automaticky ukládá 20 sad naměřených hodnot. Jakmile bude v paměti přístroje uloženo 20 hodnot, nejstarší záznam bude nahrazen nejnovější naměřenou hodnotou.

Zobrazení uložených naměřených hodnot:

Vypněte teploměr, stiskněte tlačítko $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ a přejděte do paměťového režimu. Po každém stisknutí tlačítka $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ se zobrazí číslo (od 1 do 20) společně se symbolem, o jednu sekundu později se zobrazí naměřená hodnota a po každém stisknutí tlačítka $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ se zobrazí další naměřená hodnota.

Smažání uložených naměřených hodnot

Vypněte teploměr a stiskněte a po dobu cca 3 sekund podržte tlačítko $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, na displeji se zobrazí „CLr“, z paměti budou automaticky vymazány všechny uložené hodnoty a bzučák třikrát zapípá.

Použití aplikace

1 Příprava k použití

- Aplikace Tesla Smart je k dispozici pro operační systémy iOS a Android. V App Store nebo Android Market vyhledejte „Tesla Smart“, nebo naskenujte QR kód, stáhněte aplikaci a zaregistrujte se nebo přihlaste do svého účtu.
- Ujistěte se, že váš smartphone je připojený k 2,4GHz síti a má zapnutý Bluetooth a GPS.



2 Připojení zařízení

- Otevřete aplikaci Tesla Smart a pro přidání nového zařízení klikněte na symbol „+“.
- Zvolte „Health care - Tesla Smart Thermometer“.


- Postupujte podle pokynů, které vás krok za krokem provedou přidáním teploměru Tesla Smart Thermometer do vašeho telefonu.

3 Ovládejte zařízení

- Ovládejte teploměr pomocí aplikace

VÝJIMEČNÉ SITUACE

SYMBOL	ŘEŠENÍ
  °F	Pokud je v režimu měření teploty na těle naměřená hodnota vyšší než rozsah měření 109,4 °F / 43,0 °C, na displeji se zobrazí symbol „H“.
  °F	Pokud je v režimu měření teploty na těle naměřená hodnota nižší než rozsah měření 89,6 °F / 32,0 °C, na displeji se zobrazí symbol „L“.
  °F	Pokud je v režimu měření teploty v uchu naměřená hodnota vyšší než rozsah měření 109,4 °F / 43,0 °C, na displeji se zobrazí symbol „H“.
  °F	Pokud je v režimu měření teploty v uchu naměřená hodnota nižší než rozsah měření 89,6 °F / 32,0 °C, na displeji se zobrazí symbol „L“.



Pokud je v režimu měření teploty předmětu naměřená hodnota vyšší než rozsah měření 199,9 °F / 100,0 °C nebo pokud je teplota prostředí vyšší než provozní rozsah systému 104,0 °F / 40,0 °C, na displeji se zobrazí symbol „H“.



Pokud je v režimu měření teploty předmětu naměřená hodnota nižší než rozsah měření 32,0 °F / 0,0 °C nebo pokud je teplota prostředí nižší než provozní rozsah systému 41,0 °F / 5,0 °C, na displeji se zobrazí symbol „L“.



Slabá baterie, vyměňte všechny staré baterie za nové.

Err

Systém teploměru selhal nebo je ovlivňován elektrickým magnetickým polem.

Poznámka: V případě nedodržování pokynů týkajících se péče a údržby výrobku neneseme odpovědnost za případné problémy s kvalitou.

PĚČE A ÚDRŽBA

Péče o hlavní jednotku

- Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej v úložném pouzdře.
- Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní ani těkavé čisticí prostředky.
- Přístroj ani žádnou jeho část nikdy neponořujte do vody.

Údržba

- K čištění přístroje nepoužívejte naftu, ředitlo, benzín atd.
- Přístroj uchovávejte na čistém a suchém místě. Nevystavujte přístroj extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
- Pokud přístroj nebudete déle jak 3 měsíce používat, vyjměte baterie.
- Nepoužívejte přístroj v oblasti s elektromagnetickým rušením

(v blízkosti mobilních telefonů, mikrovlnných trub apod.).

Poznámka: V případě nedodržování pokynů týkajících se péče a údržby výrobku neneseme odpovědnost za případné problémy s kvalitou.

SPECIFIKACE

Popis: Infračervený teploměr

Displej: Digitální LED displej

Místo měření: Čelo, zvukovod a povrch předmětu

Rozsah měření: Režim měření teploty na čele a v uchu: 89,6-109,4 °F (32,0-43,0 °C);

Režim měření teploty předmětu: 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C);

Jednotka teploty: °F/°C

Rozlišení displeje: 0,1 °F / 0,1 °C

Přesnost: ±0,4 °F / ±0,2 °C

Funkce paměti: 20 sad uložených naměřených hodnot

Funkce bzučáku (nebo hlasový výstup): (1) Zapnutí přístroje: 1 krátké pípnutí

(2) Měření dokončeno: 1 dlouhé pípnutí

(3) Horečka ≥99,5 °F nebo 37,5 °C: 10 krátkých pípnutí

(4) 3 krátká pípnutí při selhání systému

Zdroj napájení: 3V DC, 2x 1,5V alkalické baterie AAA (nejsou součástí balení)

Automatické vypnutí: Po 60 s (± 5 s)

Hmotnost hlavní jednotky: Cca 58 g (bez baterií)

Velikost hlavní jednotky:

146 mm (d) \times š 37 mm (š) \times 39 mm (v)

Životnost baterie: 300 měření za normálních podmínek

Příslušenství: Uživatelská příručka

Provozní podmínky: Režim měření teploty na čele a v uchu: 50,0-104,0 °F / 10,0-40,0 °C;

Režim měření teploty předmětu: 41,0-104,0 °F / 5-40,0 °C;

Rozsah relativní vlhkosti: $\leq 85\%$ relativní vlhkost

Rozsah atmosférického tlaku: 70-106 kPa

Podmínky skladování a přepravy: Teplota: -4,0-+122,0 °F / -20-+50 °C

Vlhkost: 15-95% relativní vlhkost;

Rozsah atmosférického tlaku:

70-106 kPa

Během přepravy přístroj chraňte před nárazy, slunečním zářením nebo deštěm.

Klinické ověření přesnosti měření a ověření bezpečnosti:

Výrobek prošel klinickým testováním. Výsledky měření teploty pomocí infračerveného teploměru na čele byly porovnány s výsledky měření teploty rtuťovými teploměry, průměrná odchylka

$\Delta tb = 32,02 \text{ } ^\circ\text{F}$, nepřesahuje $32,54 \text{ } ^\circ\text{F}$; klinická opakovatelnost měření teploty pomocí infračerveného teploměru na čele SR = $32,18 \text{ } ^\circ\text{F}$, nepřesahuje $32,54 \text{ } ^\circ\text{F}$.

Naměřené výsledky odpovídají laboratornímu a klinickému standardu. Průměrná odchylka a klinická opakovatelnost měření teploty pomocí infračerveného teploměru na čele tudíž odpovídají požadavkům normy ISO 80601-2-56. Z klinického testování vyplývá, že přesnost a bezpečnost teploměru jsou v souladu s právními požadavky.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustné. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Shenzhen Urion Technology prohlašuje, že typ rádiového zařízení UFR102 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc

Konektivita: Bluetooth

Kmitočtové pásmo: 2.412 - 2.472 GHz

Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D ,Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshukou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel:(+86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany

Tel:+49-40-2513175

Vyrobeno pro: Tesla Global Limited

www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART THERMOMETER

NÁVOD NA OBSLUHU

Úvod

- Váš nový infračervený teplomer využíva pokročilú infračervenú (IR) technológiu na okamžité a presné meranie teploty tela alebo predmetu.
- Jednoduché použitie a kratší čas merania

Teplomer Tesla Smart Thermometer sa nemusí dotýkať tela alebo predmetu a ponúka tak bezpečné a hygienické použitie. Ergonomický dizajn prístroja zaistuje jednoduché používanie aj následnú kontrolu teploty.

Meranie a zobrazenie nameranej hodnoty trvá iba jednu sekundu.

- Režimy merania teploty v uchu, na tele, a merania teploty predmetu

Teplomer Tesla Smart Thermometer podporuje meranie teploty na tele, vo zvukovode, a meranie teploty predmetu. Rozsah merania v režime merania teploty predmetu je 32,0 - 199,9 °F (0,0 - 100,0 °C).

To znamená, že teplomer okrem merania na tele a vo zvukovode takisto podporuje meranie povrchovej teploty predmetu, napr.:

- Povrchová teplota mlieka vo fláštičke
- Povrchová teplota detskej vaničky
- Teplota prostredia
- Režim merania teploty predmetu slúži iba na referenčné účely.
- Zvukový alarm

Ak je telesná teplota vyššia než 99,5 °F (37,5 °C), zaznie desaťkrát alarm.

- Funkcia pamäte

Teplomer ukladá až 20 súborov posledných nameraných hodnôt.

- Automatické vypnutie

Po 60 sekundách (± 5 sekúnd) nečinnosti sa teplomer automaticky vypne.

- Meranie

Meranie trvá jednu sekundu a vzdialenosť merania je do 1 cm.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú prí-

ručku a uschovajte ju na budúce použitie.

- Určené použitie

Infračervený teplomer slúži na nepretržité meranie a monitornovanie teploty ľudského tela na povrchu tela, vo zvukovode alebo v okolí. Prístroj je určený na použitie osobami všetkých vekových kategórií v domácej starostlivosti aj v nemocnici.

- Kontraindikácie: Žiadne.

- Určeným používateľom prístroja je pacient.

Bezpečnostné informácie

Na zaistenie správneho používania výrobku je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia a venovať pozornosť upozorneniam a varovaniam uvedeným v používateľskej príručke:

- ⚠ VAROVANIE:** Toto upozornenie identifikuje nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- ⚠ POZOR:** Toto upozornenie identifikuje nebezpečenstvo, ktoré môžu spôsobiť ľahké zranenia osôb, poškodenie výrobku alebo majetku.
- ⚠** - Teplomer Tesla Smart Thermo-meter nenahradzuje konzultáciu vášho zdravotného stavu s lekárom. Teplota nameraná na čele slúži iba na referenčné účely. Na základe tejto hodnoty nie je možné diagnostikovať horúčku.
- ⚠** - Vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak

teplomer používate na meranie teploty detí a zdravotne postihnutých osôb alebo v ich blízkosti.

-  - Prístroj uložte na miesto, kam naň nedosiahnu deti.
-  - Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.
-  - Nedotýkajte sa objektívu.
-  - Na prístroji nie je dovolené vykonávať žiadne úpravy.
-  - Prehltnutie malej časti, ako je obalové vrecúško, batéria, kryt batérie a pod. môže viesť k uduseniu.
-  - Na čistenie prístroja nepoužívajte riedidlo, alkohol alebo benzín.
-  - Zaobchádzajte s prístrojom opatrne a zabráňte, aby z vyvýšeného miesta spadol na zem.
-  - Neponárajte prístroj do kvapaliny.
-  - Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, nikdy nenechávajte batéria v priestore na batéria, v opačnom prípade môžu vytieciť a prístroj poškodiť.

-  - Ak nebudete prístroj 3 mesiace používať, vyberte batérie. Hned' ako sa na prístroji objaví symbol slabej batérie, vymeňte batérie.
-  - Nemiešajte staré a nové batérie.
-  - Nepoužívajte prístroj počas jazdy v dopravnom prostriedku.

VAROVANIE:

- Nevyhadzujte elektrospotrebiče do netriedeného komunálneho odpadu, ale zaneste ich do príslušného zberného zariadenia. Informácie o dostupných zberných zariadeniach získate na miestnom úrade. Ak sa elektrospotrebiče likvidujú na skládkach, môžu nebezpečné látky unikať do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie a dobré životné podmienky.

Klasifikácia

1. Zariadenie s vnútorným zdrojom napájania;

2. Aplikovaná časť typu BF;
3. Ochrana proti vniknutiu vody alebo pevných častíc IP21;
4. Nejde o zariadenie kategórie AP/APG;
5. Prevádzkový režim Nepretržitá prevádzka




- Používateľ musí pred použitím skontrolovať, či prístroj bezpečne funguje, a presvedčiť sa, že je v riadnom prevádzkovom stave.

POPIS VÝROBKU


Displej

1. Režim merania teploty predmetu
2. Režim merania teploty na čele
3. Režim merania teploty v uchu
4. Nameraná hodnota
5. Symbol pamäte
6. Symbol batérie
7. Jednotka teploty ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)



Telo

1. Displej
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a merania
3. Hlava senzora
4. Ochranný kryt
5. Tlačidlo režimu
6. Tlačidlo °C/°F
7. Kryt batérie




Odoberte kryt hlavy.

Ak si prajete použiť režim mera-nia teploty v uchu, stlačte obe strany krytu hlavy a vytiahnite otvárací uzáver.

Vloženie batérie

Odoberte kryt z priestoru na batérie a vložte batérie.

1. Odoberte kryt z priestoru na batérie v smere šípok.
2. Do priestoru na batérie vložte 2 výkonné batérie AAA a uistite sa, že každá batéria je v správnom smere, poloha kladného (+) a záporného (-) pólu je vyznačená na zadnej strane krytu priestoru na batérie.
3. Zavrite kryt priestoru na batérie.



Slabá batéria a výmena

Ak sa po zapnutí teplomeru na displeji zobrazí symbol  slabej batérie, bezodkladne ich vymeňte, v opačnom prípade nebude teplomer fungovať.

Typ batérie a výmena

Použite 2 rovnaké alkalické batérie typu AAA, 1,5 V.

Nepoužívajte batérie po uplynutí ich použiteľnosti.

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.


VAROVANIE

Batérie zlikvidujte v súlade so všetkými federálnymi, štátными aj miestnymi zákonmi. Batérie nepálte ani nespalujte, v opačnom prípade hrozí riziko požiaru a výbuchu.

Režim nastavenia

1. Nastavenie režimu


- 1) Režim merania teploty na čele
Po vypnutí prístroja je východiskovým režimom „režim merania teploty na čele“ alebo „režim merania teploty v uchu“. Prepínanie režimu závisí od toho, či je kryt hlavy nasadený, alebo nie je.
- 2) Režim merania teploty v uchu
Odoberte kryt hlavy a teplomer automaticky prepne do režimu merania teploty v uchu.
- 3) Režim merania teploty predmetu
Ak chcete prepnúť na režim merania teploty predmetu, zapnite teplomer a krátko stlačte tlačidlo režimu, na obrazovke sa rozsvieti ikonka merania teploty predmetu.



Režim merania
teploty na čele



Režim merania
teploty v uchu





Režim
merania teploty
predmetu

Poznámka: Režim merania teploty na tele sa používa najmä na meranie teploty na čele, režim merania teploty v uchu sa používa na meranie teploty v uchu a režim merania teploty predmetu sa používa na meranie povrchovej teploty predmetu.

2. Nastavenie jednotky teploty

Zapnite teplomer, stlačte a podržte tlačidlo $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, kým nezačujete pípnutie. Na displeji sa zobrazí „ $^{\circ}\text{C}$ “ alebo „ $^{\circ}\text{F}$ “, medzi ktorými môžete prepínať pomocou tlačidla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$. Teplomer pri prepnutí na „ $^{\circ}\text{C}$ “ automaticky potvrdí stupeň Celzia a pri prepnutí na „ $^{\circ}\text{F}$ “ automaticky potvrdí

stupeň Fahrenheita. Následne vašu voľbu potvrdte stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.



Stupeň Fahrenheita / °F Stupeň Celsia / °C

SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA

Pred meraním

Informácie o normálnej telesnej teplote a horúčke

Teplota nameraná na čele a spánkoch sa lísi od vnútornej teploty, ktorá sa meria orálne alebo rektálne. V časných fázach horúčky môže dochádzať k vazo-konstrikcii, čo je jav, ktorý zužuje cievy a ochladzuje kožu.

V takom prípade môže byť teplota nameraná infračerveným teplomerom neobvykle nízka. Ak teda nameraná hodnota nezod-

povedá pocitom pacienta alebo je neobvykle nízka, opakujte meranie každých 15 minút. Na porovnanie môžete vnútornú telesnú teplotu takisto zmerať bežným orálnym alebo rektálnym teplomerom.

Telesná teplota sa môže u jednotlivých osôb líšiť.

Závisí aj od časti tela, kde sa meria, a denného času. Nižšie sú uvedené štatistické údaje normálnych rozsahov teplôt nameraných na rôznych častiach tela.

Majte, prosím, na pamäti, že teploty namerané na rôznych častiach tela, a to aj v rovnakom dňom čase, by sa nemali priamo porovnávať. Pri horúčke je telesná teplota vyššia než normálna. Tento príznak môže byť spôsobený infekciou, príliš teplým oblečením/príliš hrubou vrstvou oblečenia alebo imunizáciou. Niektorým ľuďom sa nemusí nameráť vysoká teplota, aj keď sú chorí.

Medzi tieto osoby patria okrem iného dojčatá mladšie ako 3 mesiace, osoby s oslabeným imunitným systémom, osoby užívajúce antibiotiká, steroidy alebo antipyretiká (aspirín, ibuprofén, paracetamol) alebo osoby trpiace niektorými chronickými ochoreniami. Ak sa necítite dobre, obráťte sa na svojho lekára, a to aj v prípade, že nemáte horúčku.

Použitie teplomeru na meranie teploty na tele

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite teplomer. Za jednu sekundu sa zobrazí spúšťacia obrazovka. Na displeji bude svietiť ikonka °F. Priložte teplomer k stredu čela tak, aby vzdialenosť medzi ochranným krytom infračerveného teplomera a čelom bola 1 cm. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia spustíte meranie a po dokončení merania vás teplomer vyzve na prečítanie výsledku.

Poznámka:

- Ak je hodnota nižšia než 99,5 °F (37,5 °C), zobrazí sa nameraná teplota na displeji a teplomer raz krátko zapípa.
- Ak je hodnota rovná 99,5 °F (37,5 °C) a nižšia než 109,4 °F (43 °C), bzučiak desaťkrát krátko zapípa.
- Pretože je pravdepodobné, že teplota meraná na čele je ovplyvnená potom, mastnotou a okolitými podmienkami, slúži tento údaj iba na referenčné účely. Ak je teplomer pri čele naklonený, bude nameraná hodnota ovplyvnená okolitou teplotou.
- Pokožka dojčiat reaguje na okolitú teplotu veľmi rýchlo. Preto teplotu dojčaťa nemerajte bezkontaktným teplomerom počas dojčenia alebo po dojčení, pretože teplota pokožky môže byť nižšia než vnútorná telesná teplota.

- Používateľ a infračervený teplomer by mali byť v pokoji aspoň 30 minút v rovnakom prostredí.

Použitie teplomeru na meranie teploty v uchu

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite teplomer, za jednu sekundu sa zobrazí spúšťacia obrazovka. Hned'ako sa rozsvieti ikonka °F, odoberte ochranný kryt infračerveného teplomeru, nastavte ucho a vložte detekčnú hlavicu infračerveného teplomeru do zvukovodu. Následne spusťte meranie stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, po dokončení merania vás teplomer vyzve na prečítanie výsledku.

Poznámka:

- Ak teplomer desaťkrát krátko zapípa, znamená to, že teplota pacienta je rovná alebo vyššia než 37,5 °C, a pacient môže mať horúčku.

- Režim merania teploty v uchu je kontaktné meranie. Interval medzi jednotlivými meraniami je 3 - 5 sekúnd. Pred ďalším meraním bzučiak krátko zapípa.

Použitie teplomeru na meranie teploty predmetu

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite teplomer, za jednu sekundu sa zobrazí spúšťacia obrazovka. Hned'ako sa rozsvieti ikonka °F, stlačením tlačidla nastavenia prepnite do režimu merania teploty objektu a priložte teplomer k predmetu tak, aby vzdialenosť medzi infračerveným teplomerom a objektom bola 1 cm. Následne spustite meranie stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, po dokončení merania vás teplomer vyzve na prečítanie výsledku.

Ukladanie nameraných hodnôt do pamäte

Tento bezkontaktný infračervený teplomer automaticky ukladá 20 súborov nameraných hodnôt. Hneď ako bude v pamäti prístroja uložených 20 hodnôt, najstarší záznam sa nahradí najnovšou nameranou hodnotou.

Zobrazenie uložených nameraných hodnôt:

Vypnite teplomer, stlačte tlačidlo C/°F a prejdite do pamäťového režimu. Po každom stlačení tlačidla °C/°F sa zobrazí číslo (od 1 do 20) spolu so symbolom, o jednu sekundu neskôr sa zobrazí nameraná hodnota a po každom stlačení tlačidla °C/°F sa zobrazí ďalšia nameraná hodnota.

Zmazanie uložených nameraných hodnôt


Vypnite teplomer a stlačte a cca 3 sekundy podržte tlačidlo

°C/°F, na displeji sa zobrazí „CLr“, z pamäte sa automaticky vymažú všetky uložené hodnoty a bzučiak trikrát zapípa.

Použitie aplikácie

1 Príprava na použitie

- Aplikácia Tesla Smart je k dispozícii pre operačné systémy iOS a Android. V App Store alebo Android Market vyhľadajte „Tesla Smart“, alebo naskenujte QR kód, stiahnite aplikáciu a zaregistrujte sa alebo prihláste do svojho účtu.
- Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k 2,4 GHz sieti a má zapnutý Bluetooth a GPS.



2 Pripojenie zariadenia


- Otvorte aplikáciu Tesla Smart a na pridanie nového zariadenia kliknite na symbol „+“.
- Zvolte „Health care - Tesla Smart Thermometer“.
- Postupujte podľa pokynov, ktoré vás krok za krokom prevedú pridaním teplomeru Tesla Smart Thermometer do vášho telefónu.

3 Ovládanie zariadenia


- Ovládajte teplomer pomocou aplikácie

VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE

SYMBOL	RIEŠENIE
  $^{\circ}\text{F}$	Ak je v režime merania teploty na tele nameraná hodnota vyššia než rozsah merania $109,4\text{ }^{\circ}\text{F}/43,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji sa zobrazí symbol „H”.
  $^{\circ}\text{F}$	Ak je v režime merania teploty na tele nameraná hodnota nižšia než rozsah merania $89,6\text{ }^{\circ}\text{F}/32,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji sa zobrazí symbol „L”.
  $^{\circ}\text{F}$	Ak je v režime merania teploty v uchu nameraná hodnota vyššia než rozsah merania $109,4\text{ }^{\circ}\text{F}/43,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji sa zobrazí symbol „H”.
  $^{\circ}\text{F}$	Ak je v režime merania teploty v uchu nameraná hodnota nižšia než rozsah merania $89,6\text{ }^{\circ}\text{F}/32,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji sa zobrazí symbol „L”.



Ak je v režime merania teploty predmetu nameraná hodnota vyššia než rozsah merania 199,9 °F/100,0 °C alebo ak je teplota prostredia vyššia než prevádzkový rozsah systému 104,0 °F/40,0 °C, na displeji sa zobrazí symbol „H“.



Ak je v režime merania teploty predmetu nameraná hodnota nižšia než rozsah merania 32,0 °F/0,0 °C alebo ak je teplota prostredia nižšia než prevádzkový rozsah systému 41,0 °F/5,0 °C, na displeji sa zobrazí symbol „L“.



Slabá batéria, vymeňte všetky staré batérie za nové.

Err

Systém teplomeru zlyhal alebo je ovplyvňovaný elektrickým magnetickým poľom.

Poznámka: V prípade nedodržiavania pokynov týkajúcich sa starostlivosti a údržby výrobku nenesieme zodpovednosť za prípadné problémy s kvalitou.

STAROSTLIVOSŤ A DRŽBA

Starostlivosť o hlavnú jednotku

- Ak prístroj nepoužívate, uchovávajte ho v úložnom puzdre.
- Prístroj čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne abrazívne ani prchavé čistiace prostriedky.
- Prístroj ani žiadnu jeho časť nikdy neponárajte do vody.

Údržba

- Na čistenie prístroja nepoužívajte naftu, riedidlo, benzín atď.
- Prístroj uchovávajte na čistom a suchom mieste. Nevystavujte prístroj extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.
- Ak prístroj nebudete dlhšie ako 3 mesiace používať, vyberte batérie.
- Nepoužívajte prístroj v oblasti s elektromagnetickým rušením (v blízkosti mobilných telefónov,

mikrovlnných rúr a pod.).

Poznámka: V prípade nedodržiavania pokynov týkajúcich sa starostlivosti a údržby výrobku nenesieme zodpovednosť za prípadné problémy s kvalitou.

ŠPECIFIKÁCIA

Popis: Infračervený teplomer

Displej: Digitálny LED displej

Miesto merania: Čelo, zvukovod a povrch predmetu

Rozsah merania: Režim merania teploty na čele a v uchu: 89,6 - 109,4 °F (32,0 - 43,0 °C);

Režim merania teploty

predmetu: 32,0 - 199,9 °F (0,0 - 100,0 °C);

Jednotka teploty: °F/°C

Rozlíšenie displeja: 0,1 °F / 0,1 °C

Presnosť: $\pm 0,4 \text{ }^{\circ}\text{F}/\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Funkcia pamäte: 20 súborov uložených nameraných hodnôt

Funkcia bzučiaka (alebo hlasový výstup): (1) Zapnutie prístroja: 1 krátke pípnutie

(2) Meranie dokončené: 1 dlhé pípnutie

(3) Horúčka $\geq 99,5 \text{ }^{\circ}\text{F}$ alebo $37,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$: 10 krátkych pípnutí

(4) 3 krátke pípnutia pri zlyhaní systému

Zdroj napájania: 3 V DC, 2× 1,5 V alkalické batérie AAA (nie sú súčasťou balenia)

Automatické vypnutie:

Po 60 s (± 5 s)

Hmotnosť hlavnej jednotky: Cca 58 g (bez batérií)

Velkosť hlavnej jednotky: 146 mm (d) × š 37 mm (š) × 39 mm (v)

Životnosť batérie: 300 meraní za normálnych podmienok

Príslušenstvo: Používateľská príručka

Prevádzkové podmienky:

Režim merania teploty na čele a v uchu: 50,0 - 104,0 °F/10,0 - 40,0 °C;

Režim merania teploty

predmetu: 41,0 - 104,0 °F/5 - 40,0 °C;

Rozsah relatívnej vlhkosti: $\leq 85\%$ relatívna vlhkosť

Rozsah atmosférického tlaku: 70 - 106 kPa

Podmienky skladovania a prepravy: Teplota: -4,0 - +122,0 °F/-20 ~ +50 °C

Vlhkosť: 15 ~ 95 % relatívna vlhkosť;

Rozsah atmosférického tlaku:
70 - 106 kPa

Počas prepravy chráňte prístroj pred nárazmi, slnečným žiareniom alebo dažďom.

Klinické overenie presnosti merania a overenie bezpečnosti:

Výrobok prešiel klinickým testovaním. Výsledky merania teploty pomocou infračerveného teplomeru na čele boli porovnané s výsledkami merania teploty ortuťovými teplomermi, priemerná odchýlka $\Delta tb = 32,02\text{ }^{\circ}\text{F}$, nepresahuje $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$; klinická opakovateľnosť merania teploty pomocou infračerveného teplomeru na čele SR = $32,18\text{ }^{\circ}\text{F}$, nepresahuje $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$. Namerané výsledky zodpovedajú laboratórному a klinickému štandardu. Priemerná odchýlka a klinická opakovateľnosť merania teploty pomocou infračerveného teplomeru na čele teda zodpovedajú požiadavkám normy ISO 80601-2-56. Z klinického testovania vyplýva, že presnosť a bezpečnosť teplomeru sú v súlade s právnymi požiadavkami.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení [smernica 2012/19/EÚ]. Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zbernych miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úrádoch.

Pro rádiová zařízení podhléhající směrnici 2014/53/EU (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, ...)

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Shenzhen Urion Technology týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu UFR102 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc

Konektivita: Bluetooth

Frekvenčné pásmo: 2.412 - 2.472 GHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D , Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshikou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel:(+86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany

Tel:+49-40-2513175

Vyrobené pre: Tesla Global Limited

www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART THERMOMETER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wstęp

Twój nowy termometr na podczerwień wykorzystuje zaawansowaną technologię podczerwieni (IR) do natychmiastowego i dokładnego pomiaru temperatury ciała lub przedmiotu.

- Łatwy w użyciu i krótszy czas pomiaru

Inteligentny termometr Tesla nie musi dotykać ciała ani przedmiotu, dzięki czemu zapewnia bezpieczne i higieniczne użytkowanie. Ergonomiczna konstrukcja urządzenia zapewnia łatwą obsługę i późniejszą kontrolę temperatury. Pomiar i wyświetlenie zmierzonej wartości zajmuje tylko jedną sekundę.

- Tryby pomiaru temperatury ucha, ciała oraz pomiaru temperatury przedmiotu

Termometr Tesla Smart Thermometer wykonuje pomiary temperatury ciała, przewodu słuchowego i przedmiotu. Zakres

pomiarowy w trybie pomiaru temperatury obiektu wynosi 32,0-199,9°F (0,0-100,0°C). Oznacza to, że termometr oprócz pomiaru ciała i przewodu słuchowego wspomaga również pomiar temperatury powierzchni obiektu np.:

- Temperatura powierzchni mleka w butelce
- Temperatura powierzchni wanienki
- Temperatura otoczenia
- Tryb pomiaru temperatury przedmiotu służy wyłącznie do celów referencyjnych.
- Alarm dźwiękowy

Jeśli temperatura ciała jest wyższa niż 99,5° F (37,5 ° C), alarm wyda sygnał dziesięć razy.

- Funkcja pamięci

Termometr przechowuje do 20 zestawów ostatnio zmierzonych wartości.

- Automatyczne wyłączenie

Po 60 sekundach (± 5 sekund) bezczynności termometr wyłącza się automatycznie.

- Pomiar

Pomiar trwa jedną sekundę, a odległość pomiaru wynosi do 1 cm.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

- Przeznaczenie

Termometr na podczerwień służy do ciągłego pomiaru i monitorowania temperatury ciała człowieka na powierzchni ciała, w przewodzie słuchowym lub w otoczeniu. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby w każdym wieku w opiece domowej oraz w szpitalu.

- Przeciwwskazania: Brak.

- Wyznaczonym użytkownikiem urządzenia jest pacjent.

Informacje o bezpieczeństwie

W celu należytego wykorzystania produktu trzeba zawsze przestrzegać podstawowych

środków bezpieczeństwa i poświęcać uwagę ostrzeżeniom oraz przestrogom podanym w podręczniku użytkownika:

⚠ OSTRZEŻENIE: To ostrzeżenie identyfikuje niebezpieczeństwa, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA: To ostrzeżenie identyfikuje niebezpieczeństwa, które mogą spowodować lekkie obrażenia osób, uszkodzenie produktu lub mienia.

⚠ - Termometr Tesla Smart Thermometer nie zastępuje konsultacji Twojego stanu zdrowia z lekarzem. Temperatura mierzona z przodu ma charakter wyłącznie orientacyjny. Na podstawie tej wartości nie można zdiagnozować gorączki.

⚠ - Zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli używasz termometru do pomiaru temperatury

dzieci lub osób niepełnosprawnych lub w ich pobliżu.

-  - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
-  - Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
-  - Nie dotykaj obiektywu.
-  - Nie zezwala się na wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji na urządzeniu.

Połknięcie małych części, jak woreczek opakowania, baterie, osłona baterii itp., może prowadzić do uduszenia.

Do czyszczenia urządzenia nie stosować rozpuszczalników, alkoholu lub benzyny.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie i chronić je przed upadkiem na ziemię z wysokości.

-  - Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.
-  - Nigdy nie zostawiaj baterii w komorze baterii, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, w przeciwnym razie mogą

wycieć i uszkodzić urządzenie.
Gdy urządzenie nie zostanie wykorzystane przez 3 miesiące, wyjmij baterie. Ponieważ na urządzeniu pojawia się symbol rozładowanej baterii, należy ją wymienić.

-  Nie mieszaj baterii starych i nowych.
-  - Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.

OSTRZEŻENIE:

Nie wyrzucaj urządzenia elektrycznego do niesortowanego odpadu z gospodarstw domowych, ale zanieś go do odpowiedniego punktu zbiórki. Informacje na temat dostępnych punktów zbioru można zdobyć u lokalnych władz. Jeśli urządzenia elektryczne są utylizowane na wysypiskach, substancje niebezpieczne mogą wyciekać do wód podziemnych i trafić do łańcucha pokarmowego, co może mieć negatywny wpływ

na twoje zdrowie oraz dobre samopoczucie.

Klasyfikacja

1. Urządzenie z wewnętrznym źródłem zasilania;
2. Aplikowana część typu BF;
3. Ochrona przed przenikaniem wody lub cząstek stałych IP21;
4. Nie chodzi o urządzenie z kategorii AP/APG;
5. Tryb działania Praca przerywana




Użytkownik musi przed korzystaniem sprawdzić, czy urządzenie działa w sposób bezpieczny, jak też przekonać się, że znajduje się w należytym stanie operacyjnym.

Opis produktu


Wyświetlacz

1. Tryb pomiaru temperatury przedmiotu
2. Tryb pomiaru temperatury na czole
3. Tryb pomiaru temperatury w uchu
4. Zmierzona wartość
5. Symbol pamięci
6. Symbol baterii
7. Jednostka temperatury ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)



Ciało

1. Wyświetlacz
2. Przycisk Włącz/Wyłącz i pomiar
3. Główica czujnika
4. Pokrywa ochronna
5. Przycisk trybu
6. Przycisk °C/°F
7. Pokrywa baterii




Zdejmij pokrywę głowicy.

Jeśli chcesz skorzystać z trybu pomiaru temperatury w uchu, naciśnij obie strony pokrywy głowicy i wyciągnij zaślepkę otwierającą.

Włożenie baterii

Usuń osłonę z komory baterii i włącz baterie.

1. Usuń osłonę z komory baterii w kierunku strzałek
2. Włącz 2 baterie AAA o dużej mocy do komory baterii i upewnij się, że każda bateria jest ustawniona we właściwym kierunku, z biegunami dodatnim (+) i ujemnym (-) oznaczonymi z tyłu pokrywy komory baterii.
3. Zamknij pokrywę baterii.



Słaba bateria i wymiana:

Niski poziom baterii i wymiana:
Jeżeli po włączeniu termometru na wyświetlaczu pojawi się symbol  niskiego poziomu baterii, należy je natychmiast wymienić, w przeciwnym razie termometr nie będzie działał.

Typ baterii i wymiana

Użyj 2 identycznych baterii alkalicznych AAA 1,5 V.
Nie korzystaj z baterii po upływie ich terminu ważności.
Gdy nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z urządzenia, wyciągnij z niego baterie.

OSTRZEŻENIE

Baterie zutylizuj w zgodzie z wszystkim federalnymi, państwowymi oraz lokalnymi władzami.
Baterii nie pal, ani też nie spalaj, w przeciwnym razie grozi ryzyko pożaru oraz wybuchu.

Tryb ustawień

1. Ustawianie trybu

1) Tryb pomiaru temperatury na czole


Po wyłączeniu urządzenia, domyślnym trybem jest „tryb pomiaru temperatury na czole” lub „tryb pomiaru temperatury w uchu”. Przełączanie trybu zależy od tego, czy osłona głowicy jest założona, czy nie.

2) Tryb pomiaru temperatury w uchu

Zdejmij osłonę głowy, a termometr automatycznie przełączy się w tryb pomiaru temperatury w uchu.

3) Tryb pomiaru temperatury przedmiotu


Aby przejść do trybu pomiaru temperatury przedmiotu należy włączyć termometr i krótko nacisnąć przycisk mode, na ekranie zapali się ikona pomiaru temperatury przedmiotu.



Tryb pomiaru temperatury na czole



Tryb pomiaru temperatury w uchu





Tryb pomiaru temperatury przedmiotu

Uwaga: Tryb pomiaru temperatury ciała służy głównie do pomiaru temperatury czoła, tryb pomiaru temperatury w uchu służy do pomiaru temperatury w uchu, a tryb pomiaru temperatury przedmiotu służy do pomiaru temperatury na powierzchni przedmiotu.

2. Ustawianie jednostki temperatury

Włącz termometr, naciśnij i przytrzymaj przycisk $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się „ $^{\circ}\text{C}$ ” lub „ $^{\circ}\text{F}$ ”, między którymi można się przełączać za pomocą przycisku $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$. Termometr automatycznie potwierdza stopnie Celsjusza po przełączeniu na

„° C” i automatycznie potwierdza Fahrenheita po przełączeniu na „° F”. Następnie potwierdź swój wybór, naciskając przycisk Wł./ Wył.



Stopień Fahrenheita / ° F Stopień Celsjusza / ° C

3. Ustawienia przełącznika dźwięku

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień przełącznika dźwięku. Naciśnij przycisk Wł. / Wył., aby potwierdzić wybór. Po ustawieniu termometr automatycznie powraca do trybu pomiaru i czeka na pomiar.

Poprawne wykorzystanie urządzenia
Przed pomiarem

Informacje o prawidłowej temperaturze ciała i gorączce

Temperatura zmierzona na czole i skroniach różni się od temperatury wewnętrznej, którą mierzy się doustnie lub doodbytniczo.

We wczesnych stadiach gorączki może wystąpić zjawisko zwężenia naczyń krwionośnych i ochłodzenia skóry. W takim przypadku temperatura zmierzona termometrem na podczerwień może być niezwykle niska. Dlatego jeśli zmierzona wartość nie odpowiada odczuciom pacjenta lub jest wyjątkowo niska, powtarzaj pomiar co 15 minut. Dla porównania możesz również zmierzyć swoją wewnętrzną temperaturę ciała za pomocą standardowego termometru ustnego lub doodbytniczego.

Temperatura ciała może się różnić w zależności od poszczególnych osób.

Zależy to również od części ciała, w której jest mierzona i pory dnia.

Poniżej znajdują się statystyki normalnych zakresów temperatur mierzonych na różnych częściach ciała.

Należy pamiętać, że temperatury mierzone na różnych częściach ciała, nawet o tej samej porze dnia, nie powinny być bezpośrednio porównywane. Przy gorączce temperatura ciała jest wyższa niż normalnie. Przyczyną tego objawu może być infekcja, zbyt ciepła odzież/zbyt gruba warstwa odzieży lub szczepienie. Niektórzy ludzie mogą nie mieć wysokiej temperatury, nawet jeśli są chorzy.

Należą do nich między innymi niemowlęta poniżej 3 miesiąca życia, osoby z osłabionym układem odpornościowym, osoby przyjmujące antybiotyki, sterydy lub leki przeciwgorączkowe (aspiryna, ibuprofen, paracetamol) czy osoby cierpiące na niektóre choroby przewlekłe. Jeśli nie czujesz się dobrze,

porozmawiaj z lekarzem, nawet jeśli nie masz gorączki.

Używanie termometru do pomiaru temperatury ciała

Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby włączyć termometr. Ekran startowy pojawi się za sekundę. Na wyświetlaczu zapali się ikona ° F. Przyłoż termometr na środku czoła tak, aby odległość między osłoną termometru na podczerwień a czołem wynosiła 1 cm. Wciśnij przycisk On/Off, aby rozpocząć pomiar, a po jego zakończeniu termometr poprosi o odczytanie wyniku.

Uwaga:

Jeśli wartość jest niższa niż 99,5°F (37,5°C), zmierzona temperatura pojawi się na wyświetlaczu, a termometr wyda jeden krótki sygnał dźwiękowy.

- Jeśli wartość jest równa 99,5°F (37,5°C) i niższa niż 109,4°F

(43°C), brzęczyk wyda krótki sygnał dźwiękowy dziesięć razy.

- Ponieważ na temperaturę mierzonną na czole może mieć wpływ pot, tłuszcz i warunki otoczenia, informacje te służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Jeśli termometr z przodu jest przechylony, na zmierzonną wartość będzie miała wpływ temperatura otoczenia.

- Skóra niemowląt bardzo szybko reaguje na temperaturę otoczenia. Dlatego nie należy mierzyć temperatury niemowlęcia termometrem bezdotykowym podczas karmienia piersią lub po nim, ponieważ temperatura skóry może być niższa niż wewnętrzna temperatura ciała.

- Użytkownik i termometr na podczerwień powinni być w spoczynku przez co najmniej 30 minut w tym samym środowisku.

Korzystanie z termometru do pomiaru temperatury w uchu

Naciśnij przycisk Włącz/ Wyłącz, aby włączyć termometr, ekran startowy pojawi się w ciągu jednej sekundy. Gdy zaświeci się ikona ° F, zdejmij osłonę termometru na podczerwień, ustaw ucho i włóż głowicę detekcyjną termometru na podczerwień do kanału słuchowego. Następnie rozpoczętaj pomiar naciskając przycisk Włącz/ Wyłącz, po pomiarze termometr poprosi o odczytanie wyniku.

Uwaga:

Uwaga: - Jeśli termometr wyda krótki sygnał dźwiękowy dziesięć razy, oznacza to, że temperatura pacjenta jest równa lub wyższa niż 37,5°C i pacjent może mieć gorączkę.

- Tryb pomiaru temperatury w uchu to pomiar kontaktowy.

Odstęp między poszczególnymi pomiarami wynosi 3-5 sekund.

Brzęczyk wyda krótki sygnał dźwiękowy przed następnym pomiarem.

Używanie termometru do pomiaru temperatury przedmiotu

Naciśnij przycisk Włącz/ Wyłącz, aby włączyć termometr, ekran startowy pojawi się w ciągu jednej sekundy. Gdy ikona ° F zaświeci się, naciśnij przycisk ustawiania, aby przejść do trybu pomiaru temperatury obiektu i umieść termometr obok przedmiotu tak, aby odległość między termometrem na podczerwień a obiektem wynosiła 1 cm. Następnie rozpocznij pomiar naciskając przycisk Włącz/ Wyłącz, po pomiarze termometr poprosi o odczytanie wyniku.

Zapisywanie zmierzonych wartości do pamięci

Ten bezdotykowy termometr na podczerwień automatycznie zapisuje 20 zestawów zmierzonych wartości. Jak tylko w pamięci ur-

zadzenia zostanie zapisanych 20 wartości, najstarszy zapis będzie zastąpiony najnowszą uzyskaną wartością.

Przedstawienie zapisanych zmierzonych wartości

Wyłącz termometr, naciśnij przycisk $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ i przejdź do trybu pamięci. Za każdym naciśnięciem $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ wyświetlana jest liczba (1 do 20) wraz z symbolem, po sekundzie wyświetlą się zmierzona wartość, a za każdym naciśnięciem $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ wyświetlana jest kolejna zmierzona wartość.

Anulowanie zapisanych zmierzonych wartości

Wyłącz termometr i naciśnij oraz przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, na wyświetlaczu pojawi się napis „CLr”, wszystkie zapisane wartości zostaną automatycznie usunięte z pamięci, a brzęczyk wyda trzy razy sygnał dźwiękowy.

Zastosowanie

1 Przygotowanie do używania

- Aplikacja Tesla Smart jest do dyspozycji dla systemów operacyjnych iOS oraz Android. W App Store lub Android Market odszukaj „Tesla Smart”, lub zescanuj kod QR, pobierz aplikację i zarejestruj się lub zaloguj do swojego konta.
- Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz i ma włączony Bluetooth oraz GPS.



2 Przyłączenie urządzenia


- Otwórz aplikację Tesla Smart i do dodania nowego urządzenia kliknij w symbol „+”.
- Wybierz „Health care - Tesla Smart Thermometer”.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dodać Tesla Smart Thermometer do Twojego telefonu.

3 Kontrola urządzenia

- Kontroluj termometr za pomocą aplikacji

SYTUACJE WYJĄTKOWE

SYMBOL	ROZWIĄZANIE
 H °F	Jeżeli zmierzona wartość w trybie pomiaru temperatury ciała jest wyższa niż zakres pomiarowy 109,4 °F/43,0 °C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „H”.
 L °F	Jeżeli zmierzona wartość w trybie pomiaru temperatury ciała jest niższa niż zakres pomiarowy 89,6 °F/32,0 °C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „L”.
 H °F	Jeżeli zmierzona wartość w trybie pomiaru temperatury w uchu jest wyższa niż zakres pomiarowy 109,4 °F/43,0 °C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „H”.
 L °F	Jeżeli zmierzona wartość w trybie pomiaru temperatury w uchu jest niższa niż zakres pomiarowy 89,6 °F/32,0 °C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „L”.

	<p>Jeżeli zmierzona wartość w trybie pomiaru temperatury przedmiotu jest wyższa niż zakres pomiarowy 199,9 °F/100,0 °C, lub jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 104,0 °F/40,0 °C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „H”.</p>
	<p>Jeżeli zmierzona wartość w trybie pomiaru temperatury przedmiotu jest niższa niż zakres pomiarowy 32,0 °F/0,0 °C, lub jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 41,0 °F/5,0 °C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „L”.</p>
	<p>Słaba bateria, wymień wszystkie stare baterie na nowe.</p>
	<p>Doszło do awarii systemu termometru lub jest pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego.</p>

Uwaga: W razie niedotrzymania instrukcji dotyczących pielęgnacji oraz utrzymania produktu nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy z jakością.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Pielęgnacja jednostki głównej

- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w etui.
- Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie stosuj żadnych środków ściernych ani też lotnych środków czyszczących.
- Urządzenia ani żadnej jego części nigdy nie zanurzaj w wodzie.

Konserwacja

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj nafty, rozpuszczalnika, benzyny itp.
- Urządzenie przechowuj w czystym i suchym miejscu. Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, wilgoć oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Gdy urządzenia nie będziesz

używał przez co najmniej 3 miesiące, wyciągnij z niego baterie.
- Nie używaj urządzenia w obszarze, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (w pobliżu telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych itp.).
Uwaga: W razie niedotrzymania instrukcji dotyczących pielęgnacji oraz utrzymania produktu nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy z jakością.

SPECYFIKACJA

Opis: Termometr na podczerwień

Wyświetlacz: Cyfrowy wyświetlacz LED

Miejsce pomiaru: Czoło, kanał słuchowy i powierzchnia przedmiotu

Zakres pomiaru: Tryb pomiaru temperatury na czole i uchu: 89,6-109,4°F (32,0-43,0°C);

Tryb pomiaru temperatury przedmiotu: 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C);

Jednostka temperatury: °F/°C

Rozdzielcość wyświetlacza: 0,1°F / 0,1°C

Dokładność pomiaru: $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$ / $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$

Funkcja pamięci: 20 zestawów zapisanych zmierzonych wartości

Funkcja brzęczyka (lub wyjście głosowe): (1) Włączenie urządzenia: 1 krótki sygnał dźwiękowy
(2) Pomiar zakończony: 1 długi sygnał dźwiękowy

- (3) Gorączka $\geq 99,5^{\circ}\text{F}$ lub $37,5^{\circ}\text{C}$: 10 krótkich sygnałów dźwiękowych
- (4) 3 krótkie sygnały dźwiękowe w przypadku awarii systemu

Źródło zasilania: 3V DC, 2x baterie alkaliczne 1,5 V AAA (nie są częścią opakowania)

Automatyczne wyłączenie: Po 60 s (± 5 s)

Masa jednostki głównej: Ok. 58 g (bez baterii)

Rozmiar jednostki głównej: 146 mm (d) \times sz 37 mm (sz) \times 39 mm (w)

Żywotność baterii: 300 pomiarów w wypadku normalnego stosowania

Akcesoria: Podręcznik użytkownika

Warunki eksploatacji: Tryb pomiaru temperatury na czole i uchu: 50,0-104,0 °F / 10,0-40,0 °C;

Tryb pomiaru temperatury przedmiotu: 41,0-104,0 °F / 5-40,0 °C;

Zakres wilgotności względnej:
 $\leq 85\%$ wilgotności względnej
Zakres ciśnienia atmosferycznego: 70-106 kPa

Warunki przechowywania i transportu:

Temperatura: -4,0-+122,0 °F /
-20~+50 °C

Wilgotność: 15 ~ 95% wilgotności względnej;

Zakres ciśnienia atmosferycznego: 70-106 kPa

Podczas transportu urządzenie trzeba chronić przed uderzeniami, promieniowaniem słonecznym lub deszczem.

Kliniczna weryfikacja dokładności pomiaru i weryfikacja bezpieczeństwa:

Produkt przeszedł testy kliniczne. Wyniki pomiaru temperatury termometrem na podczerwień na czole porównano z wynikami pomiaru temperatury termometrami rtęciowymi, średnie odchylenie $\Delta t_b = 32,02^{\circ}\text{F}$, nie przekracza $32,54^{\circ}\text{F}$; powtarzalność kliniczna pomiaru temperatury termometrem na podczerwień na czole SR = $32,18^{\circ}\text{ F}$, nie przekracza $32,54^{\circ}\text{ F}$. Zmierzone wyniki odpowiadają standardom laboratoryjnym i klinicznym. Odchylenie średnie i kliniczna powtarzalność pomiaru temperatury termometrem na podczerwień przy głowicy zatem spełniają wymagania normy ISO 80601-2-56. Testy kliniczne pokazują, że dokładność i bezpieczeństwo termometru są zgodne z wymogami prawnymi.

NFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/EU). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji możnatrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Shenzhen Urion Technology niniejszym oświadcza, że UFR102 urządzenie radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc

Łączność: Bluetooth

Zakresu(-ów) częstotliwość: 2.412 - 2.472 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



0123



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D ,Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshukou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel:(+86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany

Tel:+49-40-2513175

Producent: Tesla Global Limited
www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART THERMOMETER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bevezető

- Az Ön új infravörös hőmérője fejlett infravörös (IR) technológiát használ a test vagy tárgy hőmérsékletének azonnali és pontos mérésére.

- Könnyen használható és rövidebb a mérési idő

A Tesla Smart Thermometer hőmérőnek a mérésnél nem kell hozzáérnie a testhez vagy tárgyhoz, így biztonságos és higiénikus használatot biztosít. A készülék ergonomikus kialakítása biztosítja a könnyű használatot és a testhőmérséklet ellenőrzését.

A mérés és a mért érték kijelzése mindössze egy másodpercet vesz igénybe.

- Testhőmérséklet fülben, testen történő mérésének üzemmódja és tárgyak hőmérséklete mérésének üzemmódja

A Tesla Smart Thermometer támogatja a testhőmérséklet mérését a testen, hallójáratban

és tárgyak hőmérsékletének a mérését. A tárgyak hőmérsékletének mérési üzemmódjában a mérési tartomány 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C) közötti. Ez azt jelenti, hogy a hőmérő a testen és a hallójáratban végzett mérések mellett tárgyak felületi hőmérsékletének mérését is támogatja, pl.:

- A tej felületi hőmérséklete a palackban
 - A fürdővíz felületi hőmérséklete a gyerekkádban
 - Környezeti hőmérséklet
- A tárgyak hőmérsékletének mérési módja csak referencia célokra szolgál.
- Hangjelzéses hőmérséklet riasztó

Ha a testhőmérséklet 99,5 °F (37,5 °C) -nál nagyobb, tízszer megszólal a hangjelzéses hőmérséklet riasztó

- Memória funkció

A hőmérő akár 20 utolsó méréssorozatot is tárol.

- Automatikus kikapcsolás
60 másodperc (\pm 5 mp)
tétlenséget követően a hőmérő
automatikusan kikapcsol.

- Mérés

A mérés egy másodpercent vesz
igénybe, és a mérési távolság
legfeljebb 1 cm.

A készülék használata előtt
gondosan olvassa el a jelen
felhasználói kézikönyvet és őrizze
meg a későbbi használat céljából.

- Rendeltetésszerű használat

Az infravörös hőmérő az emberi
test hőmérsékletének folyamatos
mérésére és ellenőrzésére szolgál
a testfelületen, a hallójáratban
vagy a környezetben. A készüléket
minden korosztály számára
otthoni és kórházi használatra
terveztek.

- Ellenjavallatok: Nincs.

- Az eszköz rendeltetésszerű
felhasználója a beteg.

Biztonsági tudnivalók

A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében mindenkorban be kell tartani az alapvető biztonsági intézkedéseket, és figyelmet kell szentelni a használati útmutatóban feltüntetett figyelmeztetéseknek:

-  **VIGYÁZAT:** Ez a figyelmeztetés olyan veszélyre utal, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
-  **FIGYELEM:** Ez a figyelmeztetés olyan veszélyre utal, amely könnyebb személyi sérülést okozhat, a termék meghibásodásához vagy anyagi kárhoz vezethet.
-  - A Tesla Smart Thermometer nem helyettesíti az orvosával való konzultációt az egészségével kapcsolatban. A homlokon mért hőmérséklet csak referenciaként szolgál. Ez alapján a láz nem diagnosztizálható.
-  Mindig tartsa be az alapvető

biztonsági óvintézkedéseket, különösen akkor, ha a hőmérőt gyermekek és fogyatékkal élő személyek hőmérsékletének mérésére, vagy a közelükben használja.

-  - A készüléket tartsa elzárva gyermekek elől.
-  - A készüléket ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
-  - Ne érintse meg az objektívet.
-  - A készüléken tilos mindenfajta módosítás.
-  - A kis alkatrészek, pl. csomagoló zácskó, elem, elemtartó rekesz fedele stb. lenyelése fulladást okozhat.
-  - A készülék tisztításához ne használjon oldószert, alkoholt vagy benzint.
-  - A készüléket kezelje óvatosan kezelje és akadályozza meg, hogy magas helyzetből a földre essen.
-  - Ne merítse folyadékba a készüléket.
-  - Ha a készüléket hosszabb ideig

nem használja, soha ne hagyja az elemeket az elemtártóban, különben szivároghatnak és károsíthatják a készüléket.

- ⚠** - Ha a készüléket 3 hónapig nem használja, vegye ki az elemet. Amikor a készüléken megjelenik a gyenge elem ikon, cserélje ki az elemet.
Ne használjon együtt használt és új elemeket.
- ⚠** - Ne használja a készüléket járművel való közlekedés közben.

FIGYELEM:

- Ne dobja az elektromos készüléket a vegyes háztartási hulladék közé, hanem vigye el a megfelelő gyűjtőhelyre. Az elérhető gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek a táplálékláncba, ami árthat az egészségének és az életkörülményeknek.

Osztályozás

1. Belső tápforrással rendelkező készülék;
2. BF típusú alkalmazott alkatrész;
3. Védelem víz vagy szilárd részecskék bejutása ellen: IP21;
4. Nem AP/APG kategóriájú készülék;
5. Üzemmód Folyamatos működés




- A felhasználónak használat előtt ellenőriznie kell, hogy biztonságosan működik-e a készülék és meg kell győződni róla, hogy megfelelő üzemi állapotban van.

A termék leírása


Kijelző

1. Tárgy hőmérsékletének mérési üzemmódja
2. Testhőmérséklet homlokon történő mérésének üzemmódja
3. Testhőmérséklet fülben történő mérésének üzemmódja
4. Mért érték
5. Memória szimbólum
6. Elem szimbólum
7. Hőmérséklet mértékegysége ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)




Ház

1. Kijelző
2. Be-/kikapcsoló gomb és mérés
3. Szenzor fej
4. Védőborítás
5. Üzemmod gomb
6. °C/°F nyomógomb
7. Az elemtártó rekesz fedele



Vegye le a szenzor fej fedelét.
Ha a fülben történő mérés üzemmódot kívánja használni, nyomja meg a fej fedelének minden oldalát, és húzza ki a nyitófedeleket.



Az elem behelyezése

Vegye le a fedelel az elemtartó rekeszről és tegye be az elemet.

1. Vegye le a fedelel az elemtartó rekeszről a nyíl irányában.
2. Helyezzen be 2 darab AAA elemet az elemtartóba, és győződjön meg róla, hogy mindegyik elem a megfelelő irányban van, a pozitív (+) és negatív

(-) pólusok helyes helyzete az elemtártó fedelének hátoldalán van feltüntetve.

3. Zárja be az elemtártó rekesz fedelét.

A gyenge elem és cseréje:

Ha a hőmérő bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a lemerült elem szimbólum,  azonnal cserélje ki az elemeket, különben a hőmérő nem fog működni.

Az elem típusa és cseréje

2 egyforma AAA típusú 1,5 V alkáli elemet használjon.

Ne használja az elemeket, ha lejárt a szavatossági idejük.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

VIGYÁZAT

Az elemeket valamennyi szövetségi, állami és helyi törvénynek megfelelően semmisítse meg.
Az elemeket ne gyűjtsa meg és ne égesse, különben tűz- és robbanásveszély fenyeget.

Beállítások üzemmód 1. Rendszer beállítása


1) Testhőmérésklet homlokon történő mérésének üzemmódja
A készülék kikapcsolása után az alapértelmezett üzemmód a „testhőmérésklet homlokon történő mérésének üzemmódja” vagy a „testhőmérésklet fülben történő mérésének üzemmódja”. Az üzemmódváltás attól függ, hogy a védőfedél fel van helyezve vagy sem.

2) Testhőmérésklet fülben történő mérésének üzemmódja
Távolítsa el a fej védőfedelét, és

a hőmérő automatikusan átvált a testhőmérséklet fülben történő mérésének üzemmódjára.

3) Tárgy hőmérsékletének mérési üzemmódja


Ha a tárgy hőmérsékletének mérési üzemmódjára szeretne váltani, kapcsolja be a hőmérőt és nyomja meg kétszer röviden az üzemmód gombot, és a kijelzőn megjelenik a tárgy hőmérséklet mérésének az ikonja.



Testhőmérséklet homlokon történő mérésének üzemmódja



Testhőmérséklet fülben történő mérésének üzemmódja



Tárgy hőmérsékletének mérési üzemmódja


Megjegyzés: A test hőmérséklete mérés üzemmód elsősorban a hőmérséklet homlokon történő mérésére szolgál, a testhőmérséklet fülben történő mérésének

üzemmódja a hőmérséklet fülben történő mérésére szolgál míg a tárgy hőmérsékletének mérési üzemmódja a tárgyak felületi hőmérsékletének a mérésére szolgál.


2. A hőmérséklet

mértékegységének a beállítása

Kapcsolja be a hőmérőt, nyomja meg és tartsa lenyomva a $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ nyomógombot, mindaddig, amíg sípolást hall. A kijelzőn megjelenik a „ $^{\circ}\text{C}$ ” vagy „ $^{\circ}\text{F}$ ”, mértékegység, amelyek között a $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ nyomógomb segítségével váltathat. A hőmérő a „ $^{\circ}\text{C}$ ”-ra kapcsolás után automatikusan megerősíti a Celsius fokot, és a „ $^{\circ}\text{F}$ ”-ra kapcsolás után automatikusan megerősíti a Fahrenheit fokot. Ezt követően a választását erősítse meg a Bekapcsoló/kikapcsoló nyomógomb megnyomásával.



Fahrenheit fok / $^{\circ}\text{F}$



Celsius fok / $^{\circ}\text{C}$

3. Hang kapcsoló beállítása

A gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával belép a hang kapcsoló beállításához. A Be-/ kikapcsolás gomb megnyomásával erősítse meg a választást. A hőmérő a beállítás után automatikusan visszatér a mérési üzemmódba és várakozik a mérésre.

A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA

Mérés előtt

Tájékoztatás a rendes testhőmér-sékletről és a lázról

A homlokon és a halántékon mért hőmérséklet eltér a szájban vagy a végbélben mért belső hőmérséklettől. A láz korai szaszában érszűkület fordulhat elő, egy olyan jelenség, amely összehúzza az ereket és lehűti a bőrt. Ebben az esetben az infravörös hőmérő által mért hőmérséklet szokatlanul alacsony

lehet. Ezért ha a mért érték nem felel meg a beteg érzéseinek, vagy szokatlanul alacsony, 15 percenként ismételje meg a mérést. Összehasonlításképpen, a belső testhőmérsékletet hagyományos orális vagy rektális hőmérővel is mérheti.

A testhőmérséklet egyénenként változhat.

Attól is függ, hogy a test mely részén és a napszakban történik a mérés. Az alábbiakban a test különböző részein mért normál hőmérsékleti tartományokra vonatkozó statisztikák találhatók. Ne feledje, hogy a különböző testrészekben mért hőmérsékleteket még azonos napszakban sem szabad közvetlenül összehasonlítani. Láz esetén a testhőmérséklet magasabb a normálisnál. Ezt a tünetet okozhatja fertőzés, túl meleg ruházat/túl vastag ruharéteg vagy immunizáció. Előfordulhat, hogy egyesek nem mérnek magas lázat, még akkor sem, ha betegek.

Ide tartoznak többek között a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemők, a legyengült immunrendszerű személyek, az antibiotikumokat, szteroidokat vagy lázcsillapítókat (aszpirin, ibuprofen, paracetamol) szedők, illetve bizonyos krónikus betegségekben szenvedők. Ha nem érzi jól magát, forduljon orvosához, még akkor is, ha nincs láza.

A hőmérő testhőmérséklet mérésére való használata

A be-/kikapcsolás gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Egy másodperc múlva megjelenik a kezdő képernyő. A kijelzőn felgyullad a °F ikon. Helyezze a hőmérőt a homlok közepére úgy, hogy az infravörös hőmérő védőfedele és a homlok közötti távolság 1 cm legyen. A Bekapcsoló/kikapcsoló gomb megnyomásával elindítja a mérést és a mérés befejezése

után a hőmérő felszólítja az eredmény leolvasására.

Megjegyzés:

- Ha az érték alacsonyabb, mint 99,5 °F (37,5 °C), a mért hőmér-séklel megjelenik a kijelzőn és a hőmérő egyszer rövid sípoló hangjelzést ad.
- Amennyiben az érték 99,5 °F (37,5 °C) vagy annál magasabb, de 109,4 °F (43 °C) -nál alacso-nyabb, a hangjelző tízszer rövid sípoló hangjelzést ad.

Mivel a homlokon mért hőmér-séketet valószínűleg befolyásolja az izzadtság, a zsír és a környe-zeti feltételek, ez az adat csak tájékoztató jellegű.

Ha a hőmérő a homloknál van megdöntve, a leolvasást befolyá-solja a környezeti hőmérséklet.

- A csecsemők bőre nagyon gyorsan reagál a környezeti hőmérsékletre. Ezért a csecsemő hőmérsékletét a szoptatás alatt vagy után ne mérje érintés nélküli

hőmérővel, mivel a bőrhőmér-séklet alacsonyabb lehet, mint a test belső hőmérséklete.

- A felhasználónak és az infravörös hőmérőnek legalább 30 percig ugyanabban a környezetben nyugalomban kell lennie.

A hőmérőnek a testhőmérséklet fülben történő mérésére való használata

A bekapcsolás/kikapcsolás gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket, egy másodperc múlva megjelenik a kezdő képernyő. Amikor a °F ikon kigyullad, vegye le az infravörös hőmérő védőburkolatát, tartsa oda a fülét és az infravörös hőmérő érzékelő fejét helyezze a hallójáratba. Ezután indítsa el a mérést a Bekapcsoló/ Kikapcsoló gomb megnyomásával, a mérés befejeztével a hőmérő felszólítja az eredmény leolvasására.

Megjegyzés:

- Ha a hőmérő tízszer röviden sípol, az azt jelenti, hogy a beteg hőmérséklete $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ vagy annál magasabb, és a betegnek láza lehet.
- A testhőmérséklet fülben történő mérésének üzemmódja érintkezős mérés. Az egyes mérések közötti intervallum 3-5 másodperc. A következő mérés előtt a hangjelző röviden sípol.

A hőmérő tárgy hőmérsékletének mérésére való használata

A bekapcsolás/kikapcsolás gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket, egy másodperc múlva megjelenik a kezdő képernyő. Amikor az °F ikon kigyullad, nyomja meg a beállítási gombot a tárgyak hőmérséklete mérésének üzemmódjára való átváltáshoz, és tartsa a hőmérőt a tárgyhoz úgy, hogy az infravörös hőmérő és a tárgy közötti

távolság 1 cm legyen. Ezután indítsa el a mérést a Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb megnyomásával, a mérés befejeztével a hőmérő felszólítja az eredmény leolvasására.

A mért értékek memóriába mentése

Ez az érintésmentes infravörös hőmérő automatikusan 20 méréssorozatot tárol. Amikor a készülék memóriájában már 20 érték el van mentve, az új érték a legrégebbi értéket írja felül.

Az elmentett mért értékek megjelenítése:

Kapcsolja ki a hőmérőt, nyomja meg a C/°F gombot, és lépjön memória üzemmódba. A °C/°F gomb minden egyes megnyomásakor egy szám (1-től 20-ig) jelenik meg egy szimbólummal együtt, egy másodperccel később megjelenik a mért érték,

majd a °C/°F gomb minden egyes megnyomásakor megjelenik a következő mért érték.


Az elmentett mért értékek törlése Kapcsolja ki a hőmérőt, és nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a °C/°F gombot, a kijelzőn megjelenik a „CLr” felirat és az összes tárolt érték automatikusan törlődik a memóriából, és a hangjelző hármat sípol.

Az alkalmazás használata

1 Előkészítés a használatra

- A Tesla Smart alkalmazás iOS és Android OS operációs rendszerre érhető el. Az AppStore-ban vagy az Android Marketen keresse meg a „Tesla Smart” alkalmazást, vagy olvassa be a QR-kódot, töltse le az alkalmazást, és regisztráljon vagy jelentkezzen be fiókjába.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy

okostelefonja 2,4 GHz-es hálózatra van csatlakozva és be van kapcsolva a Bluetooth és a GPS.




2 A készülék csatlakoztatása


- Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, és az új készülék hozzáadásához kattintson a „+” ikonra.
- Válassza a „Health care - Tesla Smart Thermometer” opciót.
- Kövesse az utasításokat, amelyek lépésről lépésre végigvezetik Önt a Tesla Smart Thermometer hőmérőnek a telefonkészülékebe való hozzáadásán.

3 A készülék vezérlése

- Kezelje a hőmérőt alkalmazás segítségével

KIVÉTELES HELYZETEK

IKON	MEGOLDÁS
	<p>Amennyiben a testhőmérésklet mérés üzemmódban a 109,4 °F / 43,0 °C-os mérési tartománytól magasabb érték kerül lemérésre, a kijelzőn „H” szimbólum jelenik meg.</p>
	<p>Amennyiben a testhőmérésklet mérés üzemmódban a 89,6 °F / 32,0 °C-os mérési tartománytól alacsonyabb érték kerül lemérésre, a kijelzőn „L” szimbólum jelenik meg.</p>
	<p>Amennyiben a testhőmérésklet fülben történő mérése üzemmódban a 109,4 °F / 43,0 °C-os mérési tartománytól magasabb érték kerül lemérésre, a kijelzőn „H” szimbólum jelenik meg.</p>
	<p>Amennyiben a testhőmérésklet fülben történő mérése üzemmódban a 89,6 °F / 32,0 °C-os mérési tartománytól alacsonyabb érték kerül lemérésre, a kijelzőn „L” szimbólum jelenik meg.</p>

	<p>Amennyiben tárgy hőmérséklet mérés üzemmódban a 199,9 °F / 100,0 °C-os mérési tartománytól magasabb érték kerül lemérésre, vagy ha a környezet hőmérséklete nagyobb, mint a rendszer 104,0 °F / 40,0 °C-os üzemelési tartománya, a kijelzőn „H” szimbólum jelenik meg.</p>
	<p>Amennyiben tárgy hőmérséklet mérés üzemmódban a 32,0 °F / 0,0 °C-os mérési tartománytól alacsonyabb érték kerül lemérésre, vagy ha a környezet hőmérséklete alacsonyabb, mint a rendszer 41,0 °F / 5,0 °C-os üzemelési tartománya, a kijelzőn „L” szimbólum jelenik meg.</p>
	<p>Az elemek lemerültek - az összes régi elemet cserélje ki újra.</p>
	<p>A hőmérő rendszere meghibásodott, vagy elektromos mágneses mező befolyásolja.</p>

Megjegyzés: Ha a termék gondozására és karbantartására vonatkozó utasításokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az esetleges minőségi problémákért.

GONDOZÁS ÉS KARBAN-TARTÁS

A főegység karbantartása

- Ha a készüléket nem használja, tartsa a tárolótokban.
- A készüléket puha száraz ronggyal tisztítsa. Ne használjon maró hatású vagy illékony tisztítószert.
- A készüléket és tartozékait ne merítse vízbe.

Karbantartás

- A készülék tisztítására ne használjon gázolajat, oldószert, benzint stb.
- A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja. Ne tegye ki a készüléket szélőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, nedvességnek és közvetlen napfénynek.
- Ha a készüléket legalább 3 hónapig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Ne használja a készüléket

elektromágneses interferenciával terhelt területen (mobiltelefonok, mikrohullámú sütők stb. közelében).

Megjegyzés: Ha a termék gondozására és karbantartására vonatkozó utasításokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az esetleges minőségi problémákért.

SPECIFIKÁCIÓ

Leírás: Infravörös hőmérő

Kijelző: Digitális LED kijelző:

A mérés helye: Homlok, hallójárat és tárgyak felülete

Mérési tartomány: Testhőmér-séklel homlokon és fulben történő mérésének üzemmódja: 89,6-109,4 °F (32,0-43,0 °C);

Tárgy hőmérsékletének mérési

üzemmódja: 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C);

Hőmérséklet mértékegysége: °F/°C

Kijelző felbontás: 0,1 °F / 0,1 °C

Pontosság: ±0,4 °F / ±0,2 °C

A memória adatai: 20 mért és mentett érték

Berregő funkció (vagy hang kimenet):

(1) A készülék bekapcsolása: 1 rövid sípolás

(2) A mérés befejezése: 1 hosszú sípolás

(3) Ha a láz $\geq 99,5$ °F vagy $\geq 37,5$ °C: 10 rövid sípolás

(4) rendszerhiba esetén 3 rövid sípolás

Tápforrás: 3V DC, 2x 1,5V alkáli elem, AAA (nem képezi a csomag tartalmát)

Automatikus kikapcsolás: 60 másodperc elteltével (± 5 mp)

A főegység tömege: kb. 58 g (elemek nélkül)

A főegység méretei: 146 mm (h) × 37 mm (sz) × 39 mm (m)

Az elemek élettartama: 300 mérés átlagos használat mellett

Tartozékok: Felhasználól kézikönyv

Üzemelési feltételek: Testhőmér-séklet homlokon és fülben történő mérésének üzemmódja: 50,0-104,0 °F / 10,0-40,0 °C;

Tárgy hőmérsékletének mérési üzemmódja: 41,0-104,0 °F / 5-40,0 °C;

A relatív páratartalom tartománya: ≤ 85 % relatív páratartalom

Légköri nyomás tartomány:
70-106 kPa

Tárolási és szállítási feltételek:

Hőmérséklet: -4,0-+122,0 °F / -20~+50 °C

Páratartalom: 15~95% relatív páratartalom; Légköri nyomás tartomány: 70-106 kPa

Szállítás közben óvja a készüléket a rázkódástól, a közvetlen napfénytől és az esőtől.

A mérési pontosság és a biztonságosság klinikai ellenőrzése: A termék klinikai vizsgálaton esett át. Az infravörös hőmérő homlokon mért eredményeit összehasonlították a higanyos hőmérővel való mérés eredményeivel, amelynél az átlagos eltérés $\Delta tb = 32,02\text{ }^{\circ}\text{F}$, nem haladja meg a $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$ -ot; a testhőmérséklet infravörös hőmérővel történő mérésének klinikai ismételhetősége SR = 32,18 $^{\circ}\text{F}$, nem haladja meg a $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$ -ot. A mért eredmények megfelelnek a laboratóriumi és klinikai szabványoknak. Az infravörös hőmérővel a homlokon végzett hőmérséklet mérések átlagos eltérése és klinikai megismételhetősége így megfelel az ISO 80601-2-56 szabvány követelményeinek. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a hőmérő pontossága és biztonsága megfelel a jogszabályi követelményeknek.

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen.

A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Shenzhen Union Technology igazolja, hogy a UFR102 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc

Kapcsolódás: Bluetooth

Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.412 - 2.472 MHz

Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Shenzhen Union Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D , Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshukou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel:(+86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany

Tel:+49-40-2513175

Termelő: Tesla Global Limited

www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TESLA SMART THERMOMETER

NAVODILO ZA UPORABO

Uvod

- Vaš novi infrardeči termometer izkorišča napredno infrardečo (IR) tehnologijo za takojšnje in natančno merjenje temperature telesa ali predmeta.

- Enostavna uporaba in krajši čas merjenja

Termometru Tesla Smart Thermo-meter se ni treba dotikati telesa ali predmeta in tako nudi varno in higienično uporabo. Ergonom-ska zasnova naprave zagotavlja enostavno uporabo in posledično kontrolo temperature. Merjenje in prikaz izmerjene vrednosti traja le eno sekundo.

- Načini merjenja temperature v ušesu, na telesu in merjenja temperature predmeta.

Termometer Tesla Smart Thermo-meter podpira merjenje tempe-rature na telesu, v sluhovodu ter merjenje temperature predmeta. Razpon merjenja v načinu merjenje temperature predmeta

je 32,0-199,9 °F (0,0-100,0 °C). To pomeni, da termometer poleg merjenja na telesu in v sluhovodu hkrati podpira merjenje površinske temperature predmeta, npr.:

- Površinska temperatura mleka v steklenički
- Površinska temperatura otroške kopalne kadi
- Temperatura okolja
- Način merjenje temperature predmeta nudi samo referenčne vrednosti.
- Zvočni alarm

Če je telesna temperatura višja od 99,5 °F (37,5 °C), se alarm oglaši desetkrat.

- Funkcija pomnilnika

Termometer lahko shrani do 20 kompletov izmerjenih vrednosti.

- Samodejni izklop

Po 60 sekundah (± 5 sekund) nedejavnosti se termometer samodejno izklopi.

- Merjenje

Merjenje traja eno sekundo. Oddaljenost merjenja je do 1 cm.

Pred uporabo pazljivo preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

- Predvidena uporaba

Infrardeči termometer je namenjen neprekinjenemu merjenju in spremljanju temperature človeškega telesa na površini telesa, v sluhovodu ali v okolini. Naprava je zasnovana za uporabo pri osebah vseh starostnih kategorij v domači oskrbi ali v bolnišnici.

- Kontraindikacije: Brez.

- Predvideni uporabnik naprave je pacient.

Varnostne informacije

Za zagotavljanje pravilne uporabe izdelka je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe in posvečati pozornost opozorilom in svarilom iz uporabniškega priročnika.

⚠ SVARILO: To opozorilo označuje nevarnosti, ki lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.

⚠ POZOR: To opozorilo označuje nevarnosti, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb, poškodbe izdelka ali imetja.

⚠ - Termometer Tesla Smart Thermometer ne nadomešča posveta o vašem zdravstvenem stanju z zdravnikom. Temperatura, izmerjena na čelu, ima samo referenčno vrednost. Na osnovi te vrednosti ni mogoče diagnostirati vročine.

⚠ - Vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, predvsem če termometer uporabljate za merjenje temperature otrok in invalidnih oseb ali v njihovi bližini.

⚠ - Napravo shranite na mesto, do katerega otroci nimajo dostopa.

⚠ - Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

⚠ - Ne dotikajte se objektiva.

⚠ - Na napravi ni dovoljeno izvajati nobenih modifikacij.

-  - Zaužitje malih delov, kot je embalažna vrečka, baterija, pokrov baterije ipd. lahko privede do zadušitve.
-  - Za čiščenje naprave ne uporabljajte razredčil, alkohola ali bencina.
-  - Z napravo rokujte previdno in preprečite, da bi z višine padla na tla.
-  - Ne potapljajte naprave v tekočino.
-  - Če aparata dlje časa ne boste uporabljali, nikoli ne puščajte baterij v prostoru za baterije, sicer bi lahko iztekle in poškodovale napravo.
-  - Če naprave 3 mesece ne boste uporabljali, iz nje vzemite baterije. Tako ko se na napravi pojavi simbol šibke baterije, baterijo zamenjajte.
-  - Ne mešajte starih in novih baterij.
-  - Ne uporabljajte naprave med vožnjo s prevoznim sredstvom.

SVARILO:

- Ne odlagajte električnih aparatov med ostale gospodinjske odpadke, temveč jih odnesite na pristojni zbirni center. Informacije o dostopnih zbirnih centrih boste dobili na lokalni upravni enoti. Če se električni aparati odlagajo na odlagališčih, lahko nevarne snovi uhajajo v podtalnico in pridejo v prehransko verigo, kar lahko škoduje vašemu zdravju in dobrim življenskim pogojem.

Klasifikacija


1. Oprema z notranjim virom napajanja;
2. Uporabljeni del tipa BF;
3. Zaščita proti vdoru vode ali trdih delcev IP21;
4. Ne gre za opremo kategorije AP/APG;
5. Delovni način Neprekinjeno delovanje

 - Uporabnik mora pred uporabo preveriti, ali naprava varno deluje, in se prepričati, da je v brezhibnem delovnem stanju.

OPIS IZDELKA


Zaslon

1. Način merjenja temperature predmeta
2. Način merjenja temperature na čelu
3. Način merjenja temperature v ušesu
4. Izmerjena vrednost
5. Simbol pomnilnika
6. Simbol baterije
7. Enota temperature ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)




Ohišje

1. Zaslona
2. Tipka za Vklop/Izklop in merjenje
3. Glava senzorja
4. Zaščitni pokrov
5. Tipka načina
6. Tipka °C/°F
7. Pokrov baterije



Odstranite pokrov glave.

Če želite uporabiti način merjenja temperature v ušesu, pritisnite na obe strani ohišja glave in izvlecite zapiralo.



Vstavitev baterije

Snemite pokrov s prostora za baterije in vstavite baterije.

1. Snemite pokrov s prostora za baterije v smeri puščic.
2. V prostor za baterije vstavite 2 zmogljivi bateriji AAA in se prepričajte, da je vsaka baterija pravilno usmerjena, položaj pozitivnega (+) in negativnega (-)

pola je označen na hrbtni strani pokrova prostora za baterije.

3. Zaprite pokrov prostora za baterije.

Šibka baterija in menjava:

Če se po vklopu termometra na zaslonu prikaže simbol  šibke baterije, jih nemudoma zamenjajte, sicer termometer ne bo deloval pravilno.

Tip baterije in menjava

Uporabite 2 enaki alkalni bateriji tipa AAA, 1,5 V.

Ne uporabljajte baterij po preteklu roka za uporabo.

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

SVARILO

Baterije odlagajte skladno z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi zakoni. Baterije ne

sežigajte, sicer obstaja nevarnost požara in eksplozije.

Način nastavitev

1. Nastavitev načina

1) Način merjenja temperature na čelu

Po izklopu naprave je privzeti način »način merjenja temperature na čelu« ali »način merjenja temperature v ušesu«. Preklapljanje načina je odvisno od tega, ali je pokrov glave nameščen ali ne.


2) Način merjenja temperature v ušesu

Odstranite pokrov glave in termometer se bo samodejno preklopil v način merjenja v ušesu.

3) Način merjenja temperature predmeta

Če želite preklopiti na način merjenja temperature predmeta, vklopite termometer in na kratko


pritisnite na tipko načina, na zaslonu se bo prižgala ikona merjenja temperature predmeta.



Način merjenja
temperature
na čelu



Način merjenja
temperature v
ušesu




Način merjenja
temperature
predmeta


Opomba: Način merjenja temperature na telesu se uporablja predvsem za merjenje temperature na čelu, način merjenja temperature v ušesu se uporablja za merjenje temperature v ušesu, način merjenja temperature predmeta pa se uporablja za merjenje površinske temperature predmeta.

2. Nastavitev temperaturne enote

Vklopite termometer, pritisnite in pridržite tipko °C/°F, dokler ne zaslišite piska. Na zaslonu se prikaže »°C« ali »°F«, med katerima lahko preklapljate s tipko °C/°F. Termometer pri preklopu na »°C« samodejno potrdi stopinje Celzija, pri preklopu na »°F« pa samodejno potrdi stopinje Fahrenheita. Nato svojo izbiro potrdite s pritiskom na tipko za vklop/izklop.



Stopinje Fahrenheita/°F



Stopinje Celzija/°C

3. Nastavitev stikala za zvok

S pritiskom in pridržanjem tipke načina za 3 sekunde preidete v nastavitev stikala za zvok. S pritiskom na tipko za Vklop/Izklop potrdite izbiro. Termometer se po nastavitevi samodejno vrne v način merjenja in počaka na meritev.

Pravilna uporaba naprave Pred merjenjem

Informacije o normalni telesni temperaturi in vročini

Temperatura, izmerjena na čelu in sencih se razlikuje od notranje temperature, ki se meri oralno ali rektalno. V zgodnjih fazah vročine lahko prihaja do vazokonstrikcije, kar je pojav, ki oži žile in ohlaja kožo. V takem primeru je lahko temperatura, izmerjena z infrardečim termometrom, nenavadno nizka. Če torej izmerjena vrednost ne ustrezajo počutju pacienta ali je neobičajno nizka, ponovite merjenje vsakih 15 minut. Za primerjavo lahko notranjo telesno temperaturo izmerite tudi z običajnim oralnim ali rektalnim termometrom.

Telesna temperatura se lahko pri posameznih osebah razlikuje.

Odvisna je tudi od dela telesa, kjer se meri, in dela dneva. Spodaj so navedeni statistični podatkih normalnih razponov temperatur, izmerjenih na različnih delih telesa. Prosimo, upoštevajte, da izmerjenih temperatur na različnih delih telesa, kljub enakemu času meritve, ni mogoče neposredno primerjati. Pri

vročini je telesna temperatura višja od normalne. Ta simptom lahko povzroči infekcija, pretopla oblačila/ predebel sloj oblačil ali imunizacija. Nekaterim ljudem morda ne bo izmerjena visoka temperatura, čeprav so bolni.

Med te osebe med drugim sodijo dojenčki do 3 mesecev starosti, osebe z oslabljenim imunskim sistemom, osebe, ki uživajo antibiotike, steroide ali antipiretike (aspirin, ibuprofen, paracetamol) ali osebe s kroničnimi boleznimi. Če se ne počutite dobro, se posvetujte s svojim zdravnikom, in to tudi, če nimate vročine.

Uporaba termometra za merjenje temperature na telesu

S pritiskom na tipko za Vklop/Izklop vklopite termometer. Čez eno sekundo se prikaže začetni zaslon. Na zaslonu bo svetila ikona °F. Pristavite termometer k sredini čela tako, da bo oddaljenost med zaščitnim pokrovom infrardečega termometra in čelom 1 cm. S pritiskom na tipko za Vklop/Izklop sprožite merjenje in po končanem merjenju vas bo termometer pozval k ogledu rezultata.

Opomba:

- Če je vrednost nižja kot 99,5 °F (37,5 °C), se izmerjena temperatura prikaže na zaslonu, termometer pa na kratko enkrat zapiska.
 - Če je vrednost 99,5 °F (37,5 °C) in nižja kot 109,4 °F (43 °C), bo termometer desetkrat na kratko zapiskal.
 - Ker obstaja verjetnost, da so na izmerjeno temperaturo na čelu vplivali znoj, maščoba in okoljski pogoji, ima ta podatek samo referenčno vrednost.
- Če je termometer ob čelu nagnjen, bo izmerjena temperatura pod vplivom temperature okolice.
- Koža dojenčkov se na temperaturo okolice odziva zelo hitro. Zato temperaturo dojenčka izmerite z brezstičnim termometrom med dojenjem ali po dojenju, ker je lahko temperatura kože nižja od notranje telesne temperature.
 - Uporabnik in infrardeči termometer morata mirovati vsaj 30 minut v istem okolju.

Uporaba termometra za merjenje temperature v ušesu

S pritiskom na tipko za Vklop/
Izklop vklopite termometer, čez eno

sekundo se prikaže začetni zaslon. Ko bo zasvetila ikona °F, snemite zaščitni pokrov infrardečega termometra, nastavite uho in vstavite zaznavno glavico infrardečega termometra v sluhovod. Nato sprožite merjenje s pritiskom na tipko za Vklop/Izklop, po končanem merjenju vas bo termometer pozval k branju rezultata.

Opomba:

- Če termometer desetkrat kratko zapiska, to pomeni, da je temperatura pacienta enaka ali višja od 37,5 °C, in pacient lahko ima vročino.
- Način merjenja temperature v ušesu je kontaktno merjenje. Interval med posameznimi meritvami je 3-5 sekund. Pred naslednjim merjenjem termometer na kratko zapiska.

Uporaba termometra za merjenje temperature predmeta

S pritiskom na tipko za Vklop/Izklop vklopite termometer, čez eno sekundo se prikaže začetni zaslon. Ko zasveti ikona °F, s pritiskom na tipko za nastavite preklopite v način merjenja temperature

predmeta in pristavite termometer k predmetu, da bo oddaljenost med infrardečim termometrom in predmetom znašala 1 cm. Nato sprožite merjenje s pritiskom na tipko za Vklop/Izklop, po končanem merjenju vas bo termometer pozval k branju rezultata.

Shranjevanje izmerjenih vrednosti v pomnilnik

Ta brezstični infrardeči termometer samodejno shrani 20 kompletov izmerjenih vrednosti. Ko bo v pomnilnik naprave shranjenih 20 vrednosti, bo najstarejši zapis nadomeščen z najnovejšo izmerjeno vrednostjo.

Prikaz shranjenih izmerjenih vrednosti:

Izklopite termometer, pritisnite na tipko °C/°F in prešli boste v način pomnilnika. Po vsakem pritisku na tipko °C/°F se prikaže številka (od 1 do 20) skupaj s simbolom, sekundo pozneje se prikaže izmerjena vrednost in po vsakem pritisku na tipko °C/°F se prikaže naslednja izmerjena vrednost.

Uporaba aplikacije

1 Priprava za uporabo

-Aplikacija Tesla Smart je na voljo za operacijska sistema iOS in Android. V App Store ali Android Market poiščite »Tesla Smart« ali poskenirajte kodo QR, prenesite aplikacijo ter se registrirajte ali prijavite v svoj račun.

Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz in ima vklopljeni funkciji Bluetooth in GPS.



2 Povezava naprave

Odprite aplikacijo Tesla Smart in za dodajanje nove naprave kliknite na znak »+«.

Izberite »Health care - Tesla Smart Thermometer«.
Sledite navodilom, ki vas bodo po korakih vodila pri dodajanju termometra Tesla Smart Thermometer v vaš telefon.




3 Upravljanje naprave



Upravljajte termometer s pomočjo aplikacije

Brisanje shranjenih izmerjenih vrednosti

Izklopite termometer in pritisnite ter 3 sekunde pridržite tipko °C/°F, na zaslonu se bo prikazal napis »Clr«, iz spomina pa bodo samodejno izbrisane vse shranjene vrednosti in termometer bo trikrat zapiskal.

IZJEMNE SITUACIJE

SIMBOL	REŠITEV
  $^{\circ}\text{F}$	Če je v načinu merjenja temperature na telesu izmerjena vrednost, ki je višja od razpona merjenja $109,4\text{ }^{\circ}\text{F}/43,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se na zaslonu prikaže simbol »H«.
  $^{\circ}\text{F}$	Če je v načinu merjenja temperature na telesu izmerjena vrednost, ki je nižja od razpona merjenja $89,6\text{ }^{\circ}\text{F}/32,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se na zaslonu prikaže simbol »L«.
  $^{\circ}\text{F}$	Če je v načinu merjenja temperature v ušesu izmerjena vrednost, ki je višja od razpona merjenja $109,4\text{ }^{\circ}\text{F}/43,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se na zaslonu prikaže simbol »H«.
  $^{\circ}\text{F}$	Če je v načinu merjenja temperature v ušesu izmerjena vrednost, ki je nižja od razpona merjenja $89,6\text{ }^{\circ}\text{F}/32,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se na zaslonu prikaže simbol »L«.

	<p>Če je v načinu merjenja temperaturo predmeta izmerjena vrednost, ki je višja od razpona merjenja $199,9\text{ }^{\circ}\text{F}/100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, ali če je temperatura okolja višja od delovnega razpona sistema $104,0\text{ }^{\circ}\text{F}/40,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se na zaslonu prikaže simbol »H«.</p>
	<p>Če je v načinu merjenja temperaturo predmeta izmerjena vrednost, ki je nižja od razpona merjenja $32,0\text{ }^{\circ}\text{F}/0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, ali če je temperatura okolja nižja od delovnega razpona sistema $41,0\text{ }^{\circ}\text{F}/5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se na zaslonu prikaže simbol »L«.</p>
	<p>Šibka baterija, zamenjajte vse stare baterije z novimi.</p>
	<p>Napaka sistema termometra ali pa je sistem pod vplivom elektromagnetnega polja.</p>

Opomba: V primeru neupoštevanja napotkov v pozavi z nego in vzdrževanjem izdelka za morebitne težave s kakovostjo ne odgovarjamo.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

Nega glavne enote

- Če naprave ne uporabljate, jo hranite v torbici za shranjevanje.
- Napravo čistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte nobenih abrazivnih ali hlapnih čistilnih sredstev.
- Naprave in njenih delov nikoli ne potapljajte v vodo.

Vzdrževanje

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte nafte, razredčila, bencina itd.
- Napravo hranite na čistem in suhem mestu. Naprave ne izpostavljajte ekstremno visokim ali nizkim temperaturam, vlagi in neposredni sončni svetlobi.
- Če naprave ne boste uporabljali več kot 3 mesece, odstranite baterije.
- Naprave ne uporabljajte na območju z elektromagnetnimi motnjami (v bližini mobilnih telefonov, mikrovalovnih pečic ipd.).

Opomba: V primeru neupoštevanja napotkov v povezavi z nego in vzdrževanjem izdelka za morebitne težave s kakovostjo ne odgovarjamo.

SPECIFIKACIJA

Opis: Infrardeči termometer

Zaslon: Digitalni zaslon LED

Mesto meritve: Čelo, sluhovod in površina predmeta

Razpon merjenja: Način merjenja temperature na čelu in v ušesu: 89,6-109,4 °F (32,0-43,0 °C);

Način merjenja temperature predmeta: 32,0-199,9 °F

(0,0-100,0 °C);

Enota temperature: °F/°C

Ločljivost zaslona: 0,1 °F/0,1 °C

Natančnost: ±0,4 °F/±0,2 °C

Funkcija pomnilnika: 20 kompletov shranjenih izmerjenih vrednosti

Funkcija zvočnih opozoril (ali glasovnega izhoda): (1) Vklop naprave: 1 kratki pisk

(2) Končano merjenje: 1 dolg pisk

(3) Vročina $\geq 99,5$ °F ali 37,5 °C: 10 kratkih piskov

(4) 3 kratki piski ob napaki sistema

Vir napajanja: 3 V DC, 2x alkalna baterija AAA z 1,5 V (nista priloženi)

Samodejni izklop: Po 60 s (± 5 s)

Masa glavne enote: Okoli 58 g (brez baterij)

Velikost glavne enote: 146 mm (d) \times 37 mm (š) \times 39 mm (v)

Življenjska doba baterije: 300
meritev v normalnih pogojih
Dodatna oprema: Uporabniški
priročnik

Delovni pogoji: Način merjenja tem-
perature na čelu in v ušesu: 50,0-104,0
°F/10,0-40,0 °C;

**Način merjenja temperature
predmeta:** 41,0-104,0 °F/5-40,0 °C;

Razpon relativne vlažnosti: ≤ 85 %
relativna vlažnost

Razpon zračnega tlaka: 70-106 kPa

Pogoji skladiščenja in transporta:

Temperatura: -4,0-122,0 °F/
-20-50 °C

Vlažnost: 15-95 % relativna vlažnost;

Razpon zračnega tlaka: 70-106 kPa
Med transportom napravo ščitite pred
trki, sončnim sevanjem in dežjem.

Klinična preveritev natančnosti merjenja in preveritev varnosti:
Izdelek je prestal klinično testiranje. Rezultati merjenja temperature s pomočjo infrardečega termometra na čelu so bili primerjani z rezultati merjenja temperature z živosrebrnimi termometri, povprečen odklon $\Delta t_b = 32,02\text{ }^{\circ}\text{F}$, ne presega $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$; klinična ponovljivost merjenja temperature s pomočjo infrardečega termometra na čelu SR = $32,18\text{ }^{\circ}\text{F}$, ne presega $32,54\text{ }^{\circ}\text{F}$. Izmerjeni rezultati ustrezajo laboratorijskemu in kliničnemu standardu. Povprečen odklon in klinična ponovljivost merjenja temperature s pomočjo infrardečega termometra na čelu ustrezata zahtevam standarda ISO 80601-2-56. Iz kliničnega testiranja izhaja, da sta natančnost in varnost termometra skladni z zahtevami zakonodaje.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Shenzhen Urion Technology potrjuje, da je tip radijske opreme UFR102 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tsl.sh/doc

Povezljivost: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčni pas: 2.412 - 2.472 MHz

Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D , Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
ChuangWei Road ,Heshukou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel:(+86)-755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany

Tel:+49-40-2513175

Ustvarjen za: Tesla Global Limited
www.teslasmart.com



TESLA SMART THERMOMETER



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.
Floor 4-6th of Building D ,Jiale Science&Technology
Industrial Zone, No.3 ChuangWei Road ,Heshuikou
Community,MaTian Street,GuangMing New District,
518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 86 -755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn
MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany
Tel:+49-40-2513175

Made for: Tesla Global Limited
www.teslasmart.com